GL·iNet



Instrukcja obsługi

GL-BE3600 / Slate 7

Dwupasmowy podróżny router Wi-Fi 7

Wersja oprogramowania sprzętowego 4.9.0

O tej instrukcji

Ta instrukcja pomoże rozpocząć korzystanie z urządzenia. Zawiera podstawowe informacje o produkcie, opis podłączania sprzętu, logowania do interfejsu zarządzania w przeglądarce i konfiguracji początkowej, a także szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich funkcji oprogramowania w panelu administracyjnym.

Z tej instrukcji dowiesz się, jak:

- Poznać najważniejsze informacje o produkcie
- Wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia
- Podłączyć sprzęt zgodnie z instrukcjami krok po kroku
- Łatwo zalogować się do interfejsu zarządzania w przeglądarce
- Skonfigurować ustawienia początkowe i korzystać ze wszystkich funkcji oprogramowania w panelu administracyjnym

Konwencje formatowania

Poniższe symbole i kolory ułatwiają wykonywanie opisanych czynności.

Konwencja	Znaczenie
Podkreślony tekst w kolorze turkusowym	Łącze otwierające stronę internetową lub określoną sekcję
Tekst pogrubiony	Wyróżnia lub oznacza istotne informacje w tym dokumencie, takie jak tytuły, hiperłącza oraz dokładne nazwy menu i elementów w interfejsie internetowym urządzenia
>	Ścieżka do odpowiedniej strony (np. System > Firmware)
Uwaga	Ważne informacje dotyczące konfiguracji, obsługi i bezpieczeństwa. Ich zignorowanie może skutkować niepowodzeniem konfiguracji, nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem urządzenia
Wskazówki	Porady ułatwiające korzystanie z urządzenia

Uwaga:

- Funkcje urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu i wersji oprogramowania.
- Dostępność produktu zależy od regionu lub specyfikacji dostawcy usług internetowych.
- Wszystkie ilustracje, procedury i opisy w tej instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego sposobu korzystania z urządzenia.

Potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji?

- Aktualizacja oprogramowania: Centrum pobierania oprogramowania GL.iNet | Router
- Społeczność: porozmawiaj o naszych produktach i wymieniaj się doświadczeniami na forum społeczności GL.iNet
- Pomoc techniczna: skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej na stronie kontaktowej

Prawa autorskie © 2026 GL.iNet Technology (HK) Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część tej instrukcji nie może być powielana, przepisywana, tłumaczona ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody GL.iNet Technology (HK) Ltd. GL.iNet jest zastrzeżonym znakiem towarowym GL.iNet Technology (Hong Kong) Ltd. w Chinach oraz innych krajach i regionach. Wszystkie pozostałe wymienione nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
Treść tego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacją wersji produktu lub z innych przyczyn. O ile nie uzgodniono inaczej, dokument służy wyłącznie celom informacyjnym, a żadne zawarte w nim stwierdzenia, informacje i zalecenia nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji.

GL Tech (HK) Ltd: #601, 5W, Hong Kong Science Park, N.T. Hong Kong
GL Intelligence, Inc.: 10400 Eaton Place, Suite 215, Fairfax, VA 22030

Spis treści

Rozdział 1 Poznaj swój router 6

1.1 Opis produktu 7

1.1.1 Wygląd 7

1.1.2 Złącza i przyciski 8

1.1.3 Ekran dotykowy 9

1.2 Dane techniczne 10

1.3 Zawartość opakowania 11

Rozdział 2 Podłączanie sprzętu 12

2.1 Wybór miejsca 13

2.2 Podłączanie routera 13

Rozdział 3 Logowanie do routera 14

Rozdział 4 Konfiguracja połączenia z Internetem 16

4.1 Kreator szybkiej konfiguracji 17

4.2 Ręczna konfiguracja połączenia z Internetem 18

4.2.1 Połączenie z Internetem przez kabel Ethernet 19

4.2.2 Połączenie z Internetem przez istniejącą sieć Wi-Fi 25

4.2.3 Połączenie z Internetem przez tethering USB 32

4.2.4 Połączenie z Internetem przez modem USB 37

Rozdział 5 Sieć bezprzewodowa 40

5.1 Wyświetlanie stanu Wi-Fi 41

5.2 Ustawienia sieci bezprzewodowej 42

5.2.1 MLO Wi-Fi 42

5.2.2 Sieć główna 44

5.2.3 Sieć gościnna 45

5.2.4 Sieć IoT 47

Rozdział 6 Urządzenia klienckie 49

6.1 Szczegóły urządzenia 51

6.2 Działania 53

6.3 Sortowanie 56

6.4 Ustawienia 57

Rozdział 7 Usługi w chmurze 58

7.1 GoodCloud 59
7.1.1 Włączanie GoodCloud 60
7.1.2 Zarządzanie routerem 62
7.1.3 Usuwanie powiązania urządzenia 67
7.1.4 Wyłączanie GoodCloud 67
7.2 AstroWarp 68
7.2.1 Szybka konfiguracja 68
7.2.2 Testowanie łączności 72
7.2.3 Zmiana planu na wyższy 73
Rozdział 8 Poznaj VPN 74
8.1 Wprowadzenie 75
8.2 Przykłady zastosowań 76
Rozdział 9 Panel VPN 79
9.1 Przesyłanie profilu VPN 80
9.2 Dodawanie tunelu VPN 84
9.2.1 Czynności ogólne 84
9.2.2 Przykłady konfiguracji 86
9.3 Kill Switch 104
9.4 Cały pozostały ruch 105
9.5 Opcje tunelu 106
9.6 Priorytet tuneli 108
Rozdział 10 Konfiguracja serwera VPN 110
10.1 Konfiguracja serwera OpenVPN 111
10.1.1 Przygotowanie 111
10.1.2 Etapy konfiguracji 112
10.1.3 Rozwiązywanie problemów 114
10.2 Konfiguracja serwera WireGuard 115
10.2.1 Przygotowanie 115
10.2.2 Etapy konfiguracji 116
10.2.3 Rozwiązywanie problemów 119
Rozdział 11 Konfiguracja klienta VPN 120
11.1 Konfiguracja klienta OpenVPN 121
11.1.1 Przygotowanie 121
11.1.2 Konfiguracja NordVPN 121

11.1.3 Ręczna konfiguracja klienta OpenVPN (inni dostawcy) 127
11.2 Konfiguracja klienta WireGuard 130
11.2.1 Przygotowanie 130
11.2.2 Konfiguracja AzireVPN 131
11.2.3 Konfiguracja Hide.me 136
11.2.4 Konfiguracja IPVanish 139
11.2.5 Konfiguracja Mullvad 144
11.2.6 Konfiguracja NordVPN 149
11.2.7 Konfiguracja PIA (Private Internet Access) 154
11.2.8 Konfiguracja Surfshark 159
11.2.9 Ręczna konfiguracja klienta WireGuard (inni dostawcy) 164
Rozdział 12 Sieć 169
12.1 Multi-WAN 170
12.1.1 Monitorowanie stanu interfejsów 170
12.1.2 Tryb Multi-WAN 173
12.2 LAN 176
12.2.1 Ustawienia podstawowe 176
12.2.2 Serwer DHCP 177
12.2.3 Rezerwacja adresów 179
12.3 Sieć gościnna 180
12.3.1 Ustawienia podstawowe 180
12.3.2 Serwer DHCP 181
12.4 Sieć IoT 183
12.4.1 Ustawienia podstawowe 183
12.4.2 Serwer DHCP 184
12.5 DNS 186
12.5.1 Ustawienia serwera DNS 187
12.5.2 Edycja pliku hosts 192
12.6 Port Ethernet 194
12.7 IPv6 195
12.7.1 Tryb IPv6 196
12.7.2 Sposób uzyskiwania DNS 196
12.8 IGMP Snooping 197
12.9 Tryb sieciowy 198

12.10 Drop-in Gateway 200
12.11 Przyspieszanie sieci 202
Rozdział 13 Kontrola ruchu 203
13.1 Silnik DPI 204
13.2 Statystyki danych 207
13.2.1 Szybka konfiguracja 207
13.2.2 Zasady przechowywania danych 210
13.2.3 Zmiana zakresu czasu 210
13.2.4 Czyszczenie statystyk 211
13.3 Filtrowanie treści 212
13.4 QoS 215
13.5 SQM 217
13.6 Kontrola rodzicielska 219
Rozdział 14 Bezpieczeństwo 225
14.1 Przekierowanie portów 226
14.1.1 DMZ 226
14.1.2 Przekierowanie portów 227
14.2 ACL 229
14.3 Dostęp administratora 231
14.3.1 Kontrola dostępu 231
14.3.2 Kontrola dostępu zdalnego 233
14.3.3 Otwieranie portów routera 234
14.4 Tryb NAT 235
Rozdział 15 Aplikacje 236
15.1 Wtyczki 237
15.2 Dynamiczny DNS 238
15.2.1 Włączanie DDNS 238
15.2.2 Sprawdzanie działania DDNS 241
15.2.3 Zdalny dostęp przez HTTPS 243
15.2.4 Zdalny dostęp przez SSH 245
15.3 Pamięć sieciowa 247
15.3.1 Podłączanie pamięci 247
15.3.2 Konfiguracja usługi Samba 248
15.3.3 Konfiguracja WebDAV 251

15.3.4 Konfiguracja DLNA 254
15.4 AdGuard Home 255
15.5 Tailscale 258
15.5.1 Konfiguracja Tailscale 259
15.5.2 Rozgłaszanie podsieci WAN 262
15.5.3 Rozgłaszanie podsieci LAN 263
15.5.4 Niestandardowe węzły wyjściowe 264
15.5.5 Uruchamianie węzła wyjściowego 265
15.6 ZeroTier 272
15.6.1 Konfiguracja ZeroTier 273
15.6.2 Zdalny dostęp do WAN 277
15.6.3 Zdalny dostęp do LAN 278
15.7 Tor 279
Rozdział 16 System 281
16.1 Przegląd 282
16.2 Hasło administratora 283
16.3 Aktualizacja 284
16.3.1 Aktualizacja online 284
16.3.2 Aktualizacja lokalna 285
16.4 Zadania zaplanowane 286
16.4.1 Harmonogram wyświetlacza LCD 286
16.4.2 Harmonogram ponownego uruchamiania 287
16.4.3 Harmonogram MLO Wi-Fi 287
16.4.4 Harmonogram Wi-Fi 5 GHz 288
16.4.5 Harmonogram Wi-Fi 2,4 GHz 290
16.5 Zarządzanie wyświetlaczem 292
16.6 Strefa czasowa 293
16.7 Ustawienia przełącznika 294
16.8 Resetowanie oprogramowania 296
16.9 Dziennik 297
16.10 Ustawienia zaawansowane 299
Oświadczenia dotyczące zgodności z przepisami 301

Rozdział 1

Poznaj swój router

W tym rozdziale przedstawiono ogólne informacje o routerze, dane techniczne i zawartość opakowania.

1.1 Opis produktu

Slate 7 (GL-BE3600) to pierwszy dwupasmowy przenośny router podróżny Wi-Fi 7 firmy GL.iNet, zapewniający większą szybkość i bardziej niezawodną łączność. Dwa porty Ethernet 2,5G i port USB 3.0 umożliwiają szybkie połączenia przewodowe oraz elastyczną rozbudowę pamięci. Ekran dotykowy pozwala monitorować stan sieci w czasie rzeczywistym i wygodnie wykonywać podstawowe czynności. Kompaktowa, przenośna konstrukcja sprawdza się podczas podróży służbowych i wypoczynkowych.

1.1.1 Wygląd




















1.1.2 Złącza i przyciski



Element	Opis
Złącze zasilania	Służy do podłączenia zasilacza.
Port WAN 2,5G	Służy do połączenia z modemem lub gniazdem Ethernet zapewniającym dostęp do Internetu.
Port LAN 2,5G	W razie potrzeby służy do podłączenia urządzeń przewodowych.
Port USB 3.0	Do podłączania nośników USB, udostępniania Internetu przez USB z telefonu oraz zgodnych modemów komórkowych USB.
Przycisk resetowania	Naciśnij i przytrzymaj przez **4 sekundy**, a następnie zwolnij, aby naprawić połączenie sieciowe.
	Naciśnij i przytrzymaj przez **10 sekund**, a następnie zwolnij, aby przywrócić ustawienia fabryczne routera.
Przełącznik	Fizyczny przełącznik umożliwiający zmianę wybranych ustawień routera jednym ruchem. W panelu administracyjnym można go skonfigurować, aby jednym ruchem włączać lub wyłączać określone funkcje.

1.1.3 Ekran dotykowy

Widok ekranu	Opis
	Uruchamianie
	Zielony: aktywne / połączono Żółty: łączenie / nieprawidłowe działanie Biały: nieaktywne połączenie
	Szczegóły Wi-Fi
	Stan VPN Wymagana jest wstępna konfiguracja w internetowym panelu administracyjnym.
	AdGuard Home
	Tor
	Statystyki ruchu. Średnia szybkość całego ruchu przechodzącego przez router, obliczana co 3 sekundy.
	Wykorzystanie zasobów systemu
	Menu systemowe Przesuń palcem od góry do dołu, aby otworzyć menu systemowe.
	Dotknij ekranu, aby go wybudzić, a następnie przesuń palcem od lewej do prawej, aby go odblokować.
	Po dotknięciu „Reboot” przesuń palcem od lewej do prawej, aby potwierdzić.

1.2 Dane techniczne

Złącza	1 × port Ethernet WAN 2,5G 1 × port Ethernet LAN 2,5G 1 × port USB 3.0 1 × złącze zasilania USB-C 1 × przycisk resetowania 1 × przełącznik
Procesor	Czterordzeniowy Qualcomm, 1,1 GHz
Pamięć RAM / pamięć masowa	DDR4 1 GB / NAND Flash 512 MB
Protokół	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Prędkość Wi-Fi	688 Mb/s (2,4 GHz), 2882 Mb/s (5 GHz)
Anteny	2 × składana zewnętrzna antena Wi-Fi
Prędkość Ethernet	10/100/1000/2500 Mb/s
Zasilanie	Typ C, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A
Pobór mocy	<18 W (bez USB)
Temperatura pracy	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Temperatura przechowywania	-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Wymiary / masa	130 × 91 × 34 mm / 295 g
Inne materiały i narzędzia	Karta katalogowa / Oprogramowanie / Aplikacja / Rozpakowanie / Poradniki

*Prędkości sieci bezprzewodowej określono na podstawie standardów IEEE 802.11 (np. 802.11be dla Wi-Fi 7). Rzeczywista przepustowość i zasięg mogą być mniejsze ze względu na przeszkody w otoczeniu (ściany, metal), przeciążenie sieci lub możliwości urządzeń klienckich.

*Korzystanie z Wi-Fi 7 (802.11be) i jego funkcji (OFDMA, MU-MIMO, 4096-QAM, MLO) wymaga obsługi odpowiednich technologii przez urządzenia klienckie.

1.3 Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera:

- 1 × Slate 7 (GL-BE3600)
- 1 × instrukcja obsługi (skrócona instrukcja)
- 1 × kabel Ethernet
- 1 × kabel zasilający
- 1 × karta z podziękowaniem
- 1 × zasilacz z wtyczką amerykańską
- 3 × adapter wtyczki (UE, Wielka Brytania i Australia)



1 x User manual



1 x Thank you card



1 x Ethernet cable



1 x Power cable



1 x Slate 7 (GL-BE3600)



1 x US Plug power adapter



Converters
(EU, UK & AU)

Rozdział 2

Podłączanie sprzętu

W tym rozdziale opisano wybór miejsca ustawienia routera i czynności związane z jego podłączaniem.

2.1 Wybór miejsca

Aby uzyskać najlepszą wydajność, wybierz miejsce zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- **Unikaj wilgoci i gorąca**: nie umieszczaj routera w miejscach narażonych na wodę, wilgoć lub wysoką temperaturę (np. przy zlewach lub grzejnikach).
- **Wentylacja i chłodzenie**: ustaw router w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie ciepła.
- **Centralne położenie**: ustaw router w miejscu, w którym łatwo podłączyć zasilanie i wiele urządzeń (np. w centralnej części salonu).
- **Ułożenie przewodów**: poprowadź kable i przewód zasilający bezpiecznie, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- **Stabilna powierzchnia**: ustaw router na poziomej, płaskiej powierzchni (półce lub biurku), aby zapewnić stabilność.
- **Unikanie zakłóceń elektromagnetycznych**: umieść router z dala od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (urządzeń Bluetooth, kuchenek mikrofalowych), aby ograniczyć zakłócenia sygnału.

2.2 Podłączanie routera

1. **Włącz zasilanie**

   Połącz obie części zasilacza. Podłącz go do routera i do gniazdka elektrycznego. Router uruchomi się automatycznie.

2. **Podłącz urządzenie do routera**

   Podłącz urządzenie (np. laptop lub smartfon) do routera przez Wi-Fi lub za pomocą kabla Ethernet.

   - **Wi-Fi**: na swoim urządzeniu przejdź do Ustawienia -> WLAN, znajdź nazwę sieci Wi-Fi routera na liście dostępnych sieci i wprowadź hasło. Domyślna nazwa sieci i hasło znajdują się na etykiecie routera.
   - **Ethernet**: podłącz urządzenie do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

3. **Zaloguj się do routera**

   Przy pierwszym połączeniu z routerem Internet jest niedostępny. Przed uzyskaniem dostępu do Internetu zaloguj się do routera zgodnie z opisem w rozdziale 3 i wykonaj konfigurację początkową.

Rozdział 3

Logowanie do routera


W tym rozdziale opisano logowanie do routera przez panel administracyjny w przeglądarce.

Router można konfigurować i zarządzać nim za pomocą interfejsu w przeglądarce internetowej. Jest on dostępny w systemach Windows, Mac OS i Linux za pośrednictwem przeglądarki, takiej jak Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Apple Safari.

Uwaga: jeśli wolisz korzystać z aplikacji GL.iNet zamiast panelu administracyjnego, pobierz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby zalogować się do routera przez panel administracyjny, wykonaj poniższe czynności.

1. Podłącz urządzenie (np. komputer stacjonarny lub laptop) do routera przez Wi-Fi lub za pomocą kabla Ethernet.
2. Otwórz przeglądarkę internetową (zalecane są Chrome i Edge) i przejdź pod adres http://192.168.8.1. Otworzy się strona logowania do panelu administracyjnego. Jeśli nie możesz uzyskać do niego dostępu, wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów znajdziesz tutaj.
3. Ustaw hasło administratora. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się użycie silnego hasła. Następnie kliknij **Next**, aby kontynuować.
4. Otworzy się panel administracyjny routera.



Rozdział 4

Konfiguracja połączenia z Internetem

W tym rozdziale przedstawiono różne sposoby łączenia routera z Internetem, dostosowane do różnych środowisk sieciowych.


4.1 Kreator szybkiej konfiguracji

Kreator konfiguracji w przeglądarce przeprowadzi Cię przez konfigurację sieci routera. Aby uruchomić kreator, wykonaj poniższe czynności.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera zgodnie z opisem w rozdziale 3.
2. Na stronie głównej kliknij ikonę książki w prawym górnym rogu.



3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji, aby skonfigurować router i nawiązać połączenie z Internetem.



Jeśli korzystasz z aplikacji GL.iNet, skonfiguruj dostęp do Internetu zgodnie z instrukcjami na ekranie.

4.2 Ręczna konfiguracja połączenia z Internetem

Kreator konfiguracji ułatwia szybkie skonfigurowanie sieci, natomiast konfiguracja ręczna pozwala dostosować zaawansowane ustawienia sieciowe do konkretnych wymagań oraz w razie potrzeby sprawdzić lub zmienić istniejące połączenia.

Slate 7 obsługuje cztery metody połączenia z Internetem: Ethernet, Repeater, USB Tethering i USB Modem. Wybierz metodę odpowiednią do swoich potrzeb.

1. **Ethernet**: podłącz router do sieci szerokopasmowej za pomocą kabla Ethernet wpiętego do portu WAN. Router zazwyczaj uzyskuje adres IP automatycznie przez DHCP. Można też ręcznie skonfigurować statyczny adres IP lub ustawienia PPPoE. Ten sposób zapewnia dużą stabilność i szybkość, dlatego sprawdza się w domu i biurze ze stałym łączem szerokopasmowym.

2. **Wzmacniacz sygnału**: w tym trybie router łączy się z istniejącą siecią Wi-Fi, rozszerza jej zasięg i tworzy odrębną, bezpieczną sieć lokalną. Prędkość transmisji może się nieco zmniejszyć. Ten tryb sprawdza się w miejscach bez zasięgu Wi-Fi wymagających rozszerzenia sygnału oraz w miejscach publicznych, w których potrzebna jest większa ochrona sieci.

3. **Tethering USB**: podłącz smartfon lub inne zgodne urządzenie do routera kablem USB, aby udostępnić routerowi komórkowe połączenie transmisji danych tego urządzenia (np. 4G/5G). To wygodne rozwiązanie zapewniające tymczasowy dostęp do Internetu, szczególnie w terenie lub w miejscach bez stałego łącza szerokopasmowego.

4. **Modem USB**: podłącz do routera komórkowy modem USB z wcześniej włożoną kartą SIM. Router połączy się z Internetem przez sieć komórkową 4G/5G, niezależnie od stałego łącza szerokopasmowego. Ten sposób zapewnia dużą mobilność i sprawdza się np. w pojazdach oraz podczas aktywności w terenie.


4.2.1 Połączenie z Internetem przez kabel Ethernet

Podłącz router do sieci szerokopasmowej za pomocą kabla Ethernet wpiętego do portu WAN. Router zazwyczaj uzyskuje adres IP automatycznie przez DHCP. Można też ręcznie skonfigurować statyczny adres IP lub ustawienia PPPoE. Ten sposób zapewnia dużą stabilność i szybkość, dlatego sprawdza się w domu i biurze ze stałym łączem szerokopasmowym.


Podstawowa konfiguracja

Aby połączyć router z Internetem za pomocą kabla Ethernet, wykonaj poniższe czynności.

1. Połącz port **WAN** routera z urządzeniem nadrzędnym (np. modemem dostawcy Internetu, głównym routerem, przełącznikiem sieciowym lub gniazdem Ethernet) za pomocą kabla Ethernet.




2. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **INTERNET** > **Ethernet**. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w sekcji Ethernet pojawią się szczegóły sieci, w tym protokół, adres IP, brama i serwer DNS.


Ethernet 1
WAN
Protocol
DHCP
IP Address
192.168.11.163
Gateway
192.168.11.1
DNS Server
192.168.11.1
Modify


Protokół

Dostępne są trzy rodzaje protokołu: DHCP, Static i PPPoE. Kliknij **Modify**, aby zmienić protokół.




- **DHCP**

  DHCP to domyślny i najczęściej używany protokół sieciowy. Automatycznie przydziela adresy IP i inne parametry konfiguracji urządzeniom w sieci IP w modelu klient–serwer.




- **Statyczny adres IP**

  Statyczny adres IP jest wymagany, gdy dostawca usług internetowych przydziela stały publiczny adres IP lub gdy parametry sieci (np. adres IP, bramę, maskę podsieci) trzeba skonfigurować ręcznie.




- **PPPoE**

  PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) to protokół sieciowy powszechnie stosowany przez dostawców Internetu. Dostawca zazwyczaj udostępnia modem oraz indywidualną nazwę użytkownika i hasło wymagane do skonfigurowania połączenia z Internetem.



Ustawienia zaawansowane

Oprócz ustawień podstawowych dostępne są także opcjonalne ustawienia zaawansowane dla trzech powyższych protokołów.



- **VLAN ID**

  To ustawienie jest potrzebne tylko wtedy, gdy serwer dostawcy wymaga używania przez interfejs konkretnego identyfikatora tagowanej sieci VLAN.
- **TTL**


  TTL (Time To Live) określa maksymalny czas istnienia pakietów w sieci. Domyślnie router zmniejsza o 1 wartość TTL pakietów odebranych od urządzeń klienckich przed ich przekazaniem dalej. Jeśli chcesz zastąpić tę wartość, możesz ustawić tutaj stałą wartość. Ustawienie TTL dotyczy wyłącznie IPv4.
- **HL**

  W IPv6 pole HL (Hop Limit) ogranicza liczbę przeskoków pakietów danych w sieci i jest odpowiednikiem TTL w IPv4.
- **MTU**

  Domyślna wartość MTU wynosi 1500 bajtów.

4.2.2 Połączenie z Internetem przez istniejącą sieć Wi-Fi

Podłącz router jako wzmacniacz do istniejącej sieci bezprzewodowej, aby wzmocnić sygnał Wi-Fi i utworzyć sieć lokalną odizolowaną od sieci głównej. W hotelach i kawiarniach oferujących bezpłatne publiczne hotspoty wzmacniacz zwiększa zasięg Wi-Fi, zapewnia przewodowy i bezprzewodowy dostęp wielu urządzeniom oraz chroni bezpieczeństwo sieci.




Funkcja wzmacniacza GL.iNet domyślnie działa w trybie WISP (Wireless Internet Service Provider). Oznacza to, że router tworzy własną podsieć i działa jako zapora, chroniąc przed zagrożeniami z sieci publicznej.


Podstawowa konfiguracja

Aby połączyć router z istniejącą siecią Wi-Fi w trybie wzmacniacza sygnału, wykonaj poniższe czynności.


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **INTERNET** -> **Repeater**. Kliknij **Connect**.




2. W wyświetlonym oknie wybierz z listy dostępnych sieci sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.




3. Wprowadź prawidłowe hasło Wi-Fi i kliknij **Apply**.



Jeśli identyfikatora SSID docelowej sieci Wi-Fi nie ma na liście dostępnych sieci, kliknij **Join Other Network** w prawym górnym rogu, ręcznie wprowadź SSID i pozostałe wymagane informacje, a następnie kliknij **Apply**.




4. Poczekaj chwilę na połączenie routera. Po połączeniu strona będzie wyglądać jak poniżej.



GL-OFFICE-5G
5G
IP Address
192.168.120.151
Gateway
192.168.120.1
DNS Server
192.168.101.10 , 202.96.134.133
BSSID
10:9F:4F:1E:48:45
MAC Address
9A:39:00:58:34:57
Disable
Switch Network
Modify

Ustawienia publicznego hotspotu

Podczas łączenia routera z publicznym hotspotem z portalem logowania zaleca się włączenie poniższych funkcji, aby zwiększyć szansę pomyślnego połączenia.



- **Automatyczne włączanie trybu logowania do publicznych hotspotów**
  Po włączeniu tej opcji router automatycznie przechodzi w tryb Public Hotspot Login Mode, gdy jest połączony z hotspotem, ale nie ma dostępu do Internetu. W tym trybie niektóre usługi zostają wstrzymane, a tryb DNS zmienia się na automatyczny, co może ujawnić Twoją aktywność sieciową dostawcy sieci (np. hotelowi lub centrum handlowemu). Nawet po wyłączeniu tej opcji router zaproponuje przejście do tego trybu, jeśli wykryje portal logowania hotspotu lub logowanie się nie powiedzie.




- **Włączanie kamuflażu**
  Po włączeniu tej opcji router podszywa się pod urządzenie klienckie używane do otwierania panelu administracyjnego, naśladując jego adres MAC.
- **Tryb MAC**
  Wybierz adres MAC, którego router ma używać do łączenia się z publicznym hotspotem.
  Factory: używa oryginalnego adresu MAC przypisanego fabrycznie do urządzenia.
  Clone: klonuje adres MAC urządzenia klienckiego na potrzeby połączenia.
  Jeśli żądanego adresu MAC nie ma na liście, wprowadź go ręcznie, aby go sklonować.
  Uwaga: wiele urządzeń używa losowych adresów MAC (często określanych jako prywatny adres Wi-Fi lub losowy adres sprzętowy) podczas łączenia się z sieciami Wi-Fi. Dlatego wyświetlany tutaj adres MAC może różnić się od rzeczywistego fizycznego adresu MAC urządzenia.
  Random: automatycznie generuje losowy adres MAC na potrzeby połączenia.
- **Automatyczna aktualizacja adresu MAC**
  Po włączeniu tej opcji adres MAC jest aktualizowany automatycznie.

Podczas zapisywania konfiguracji sieci tryb MAC, w tym sklonowany lub losowy adres MAC, zostaje powiązany z zapisywanym identyfikatorem SSID. Ustawienia te można w każdej chwili ręcznie zmienić dla poszczególnych identyfikatorów SSID.

Ustawienia zaawansowane


Podczas dołączania do sieci dostępne są opcjonalne ustawienia zaawansowane.



- **Remember**: włącz tę opcję, aby zapamiętać bieżącą sieć Wi-Fi, której sygnał jest wzmacniany.
- **Lock BSSID**: po włączeniu router będzie łączyć się wyłącznie z konkretnym punktem dostępu (AP) odpowiadającym wybranemu BSSID, nawet jeśli inne punkty dostępu mają taki sam identyfikator SSID.
- **Manually Set Static IP**: po włączeniu tej opcji możesz ręcznie skonfigurować stały adres IPv4, maskę sieci, bramę i serwery DNS dla połączenia routera w trybie wzmacniacza sygnału zamiast uzyskiwać te ustawienia automatycznie.
- **TTL**: TTL (Time To Live) określa maksymalny czas istnienia pakietów w sieci. Domyślnie router zmniejsza o 1 wartość TTL pakietów odebranych od urządzeń klienckich przed ich przekazaniem dalej. Aby zastąpić lub zmodyfikować TTL, wprowadź żądaną wartość efektywną powiększoną o 1, co skompensuje automatyczne zmniejszenie. TTL dotyczy wyłącznie IPv4.
- **HL**: w IPv6 pole HL (Hop Limit) ogranicza liczbę przeskoków pakietów danych w sieci i jest odpowiednikiem TTL w IPv4.
- **MTU**: wartość domyślna wynosi 1500.

4.2.3 Połączenie z Internetem przez tethering USB


Podłączenie smartfona do routera kablem USB w celu udostępnienia routerowi komórkowej transmisji danych (np. 4G/5G) nazywa się tetheringiem. To wygodny sposób uzyskania tymczasowego dostępu do Internetu, szczególnie w terenie lub w miejscach bez stałego łącza szerokopasmowego.




Modem typu hostless również korzysta z interfejsu Tethering podczas konfiguracji modemu.
Uwaga: niektórzy operatorzy komórkowi ograniczają tethering lub pobierają za niego dodatkowe opłaty. Zalecamy sprawdzenie warunków u operatora.

Tethering z iPhone’a


1. Podłącz iPhone'a do portu USB routera za pomocą kabla USB. Pojawi się komunikat systemowy z pytaniem, czy zaufać urządzeniu. Stuknij **Trust**, aby kontynuować.




2. Na iPhonie przejdź do **Settings** > **Personal Hotspot**. Włącz **Allow Others to Join**.




3. Podłącz komputer lub inny telefon do routera. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **INTERNET** > **Tethering**, a następnie kliknij **Connect**.




Aby dostosować ustawienia zaawansowane, takie jak TTL, HL i MTU, kliknij **Advanced** i zmień te ustawienia przed kliknięciem **Connect**.



4. Rozpocznie się nawiązywanie połączenia.




Po połączeniu na tej stronie pojawią się szczegóły połączenia tethering.




Tethering z telefonem z systemem Android

1. Podłącz telefon z systemem Android do portu USB routera za pomocą kabla USB. Może pojawić się okno systemowe z pytaniem o preferencje USB. Jeśli zostanie wyświetlone, wybierz **USB Tethering** lub **File Transfer**.




2. W telefonie przejdź do **Settings** > **Network & Internet** > **Personal Hotspot**. Włącz **Personal Hotspot** lub **USB Tethering**.




(Sposób włączania tetheringu USB zależy od producenta. Dokładną lokalizację opcji sprawdź w ustawieniach urządzenia, a w razie potrzeby skontaktuj się z pomocą techniczną producenta.)


3. Podłącz komputer lub inny telefon do routera, a następnie zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **INTERNET** > **Tethering**. Kliknij **Connect**.



Aby dostosować ustawienia zaawansowane, takie jak TTL, HL i MTU, kliknij **Advanced** i zmień te ustawienia przed kliknięciem **Connect**.



4. Rozpocznie się nawiązywanie połączenia. Po połączeniu na tej stronie pojawi się stan połączenia tethering.



Rozwiązywanie problemów


Jeśli nie uda się nawiązać połączenia tethering, wykonaj poniższe czynności:

- Użyj oryginalnego zasilacza routera.
- Odłącz i ponownie podłącz kabel USB.
- Użyj innego kabla USB. Upewnij się, że obsługuje transmisję danych, a nie tylko ładowanie.
- Kilkakrotnie wyłącz i włącz opcję „USB Tethering” (na telefonie z systemem Android).
- Kilkakrotnie wyłącz i włącz opcję „Allow Others to Join” (na iPhonie).
- Uruchom ponownie smartfon i spróbuj jeszcze raz.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną: support@gl-inet.com.


4.2.4 Połączenie z Internetem przez modem USB

Aby połączyć router z Internetem, podłącz komórkowy modem USB do jego portu USB. Umożliwia to korzystanie z Internetu przez sieci 4G/5G bez stałego łącza szerokopasmowego. Rozwiązanie sprawdza się w pojazdach lub podczas aktywności w terenie. Połączenie jest realizowane za pośrednictwem interfejsu Tethering lub Cellular routera.




Aby połączyć router z Internetem przez modem USB, wykonaj poniższe czynności.


1. Przed włączeniem routera podłącz do jego portu USB modem USB z wcześniej włożoną kartą SIM.
2. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do **INTERNET** > **Tethering**, a następnie kliknij **Connect**.



Aby dostosować ustawienia zaawansowane, takie jak TTL, HL i MTU, kliknij **Advanced**, zmień te ustawienia, a następnie kliknij **Connect**.




3. Rozpocznie się nawiązywanie połączenia. Po połączeniu na tej stronie pojawią się szczegóły sieci.



Wskazówki:

1. Po wstępnej konfiguracji, jeśli uruchomisz ponownie router z podłączonym modemem USB lub ponownie włożysz modem do routera, modem zostanie automatycznie rozpoznany i połączenie sieciowe zostanie nawiązane bez ponownego klikania „Connect”.
2. Po odłączeniu modemu USB strona pokaże przedstawiony poniżej stan z komunikatem „No Tethering device found”, natomiast interfejs Tethering pozostanie w stanie „Connecting”.


Tethering
Connecting...
No Tethering device found. Plug in your smartphone or USB Modem to start.
Abort

Rozdział 5

Sieć bezprzewodowa

W tym rozdziale opisano sprawdzanie stanu Wi-Fi i konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej.

5.1 Wyświetlanie stanu Wi-Fi

Sieci Wi-Fi routera są domyślnie włączone, a odpowiadające im ikony Wi-Fi świecą pod ilustracją modelu urządzenia na stronie INTERNET.



Po najechaniu kursorem na ikonę włączonej sieci Wi-Fi pojawi się kod QR Wi-Fi, jak pokazano poniżej. Możesz zeskanować kod QR, aby szybko połączyć się z odpowiednią siecią Wi-Fi.



5.2 Ustawienia sieci bezprzewodowej

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **WIRELESS**.
Strona Wireless umożliwia konfigurowanie różnych sieci Wi-Fi, w tym MLO Wi-Fi (w wybranych modelach), Main Network, Guest Network i IoT Network. Obsługiwane pasma Wi-Fi zależą od modelu.


5.2.1 MLO Wi-Fi

MLO (Multi-Link Operation) to jedna z podstawowych funkcji Wi-Fi 7 (802.11be). Poprawia wydajność sieci, znacznie zmniejsza opóźnienia i zwiększa stabilność połączenia dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu wielu pasm częstotliwości.

Aby utworzyć sieć MLO Wi-Fi, kliknij przycisk **Add** po prawej stronie.




Wybierz dwa pasma Wi-Fi, skonfiguruj szczegóły sieci i kliknij **Apply**.



- **Wi-Fi Band**: wybierz co najmniej dwa pasma radiowe. Dostępne pasma Wi-Fi zależą od modelu.
- **Wi-Fi Security**: ustaw tryb zabezpieczeń Wi-Fi: OPEN, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE lub WPA2-PSK/WPA3-SAE.
- **Enable Randomized BSSID**: opcja domyślnie włączona. Pomaga zapobiegać śledzeniu routera za pomocą stałego BSSID. Urządzenia klienckie mogą przekazywać pobliskie identyfikatory BSSID i własne dane lokalizacji producentom systemów operacyjnych lub urządzeń, którzy tworzą z nich bazę powiązań BSSID z lokalizacją. Po włączeniu tej opcji router używa losowo wygenerowanego BSSID i odnawia go przy każdym uruchomieniu, dzięki czemu nie można powiązać BSSID ze stałą lokalizacją.

Po włączeniu strona wygląda jak na poniższej ilustracji.




5.2.2 Sieć główna

Main Network to podstawowa sieć Wi-Fi, która obsługuje jednoczesne nadawanie w różnych pasmach radiowych. Wszystkie pasma są domyślnie włączone.

Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie, aby wyświetlić lub zmienić ustawienia Wi-Fi dla każdego pasma, takie jak SSID, zabezpieczenia, hasło, losowy BSSID, moc nadawania, szerokość pasma i kanał Wi-Fi.


Uwaga: dostępne pasma Wi-Fi zależą od modelu.



5.2.3 Sieć gościnna


Guest Network to oddzielna sieć Wi-Fi dla gości. Wszystkie pasma są domyślnie wyłączone. Możesz włączyć poszczególne pasma i skonfigurować ich podstawowe ustawienia, takie jak SSID, tryb zabezpieczeń, hasło i losowy BSSID.

Aby utworzyć sieć Wi-Fi dla gości, kliknij przycisk **Add** po prawej stronie.




Wybierz pasmo Wi-Fi, skonfiguruj szczegóły sieci, a następnie kliknij **Apply**.

Uwaga: dostępne pasma Wi-Fi zależą od modelu.




Po włączeniu strona wygląda jak na poniższej ilustracji.


Guest Network
Provide dedicated networks for visitors to ensure convenient and secure Internet access.
5 GHz
GL-BE3600-ac4-5G-Guest
****
Shown
WPA2-PSK/WPA3-SAE
2.4 GHz
GL-BE3600-ac4-Guest
****
Shown
WPA2-PSK

5.2.4 Sieć IoT


IoT Network to oddzielna sieć Wi-Fi dla urządzeń inteligentnych. Wszystkie pasma są domyślnie wyłączone. Możesz włączyć poszczególne pasma i skonfigurować ich podstawowe ustawienia, takie jak SSID, tryb zabezpieczeń, hasło i losowy BSSID.

Aby utworzyć sieć Wi-Fi IoT, kliknij przycisk **Add** po prawej stronie.




Wybierz pasmo Wi-Fi, skonfiguruj szczegóły sieci, a następnie kliknij **Apply**.

Uwaga: dostępne pasma Wi-Fi zależą od modelu.



Po włączeniu strona wygląda jak na poniższej ilustracji.


IoT Network
Provide dedicated networks for IoT devices. It is recommended to connect IoT devices to the 2.4 GHz band for better compatibility.
5 GHz
GL-BE3600-ac4-5G-IoT
****
Shown
WPA2-PSK
2.4 GHz
GL-BE3600-ac4-IoT
****
Shown
WPA2-PSK


Rozdział 6

Urządzenia klienckie

W tym rozdziale opisano wyświetlanie szczegółów podłączonych urządzeń i zarządzanie ich połączeniami.


Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **CLIENTS**.

Strona urządzeń klienckich przedstawia informacje o podłączonych urządzeniach, kolejno od lewej: nazwę urządzenia, rodzaj połączenia, adres IP i MAC, prędkość oraz transfer danych. Umożliwia też szybkie rezerwowanie adresu IP, blokowanie klienta i wykonywanie innych działań.



- **Online Clients**: urządzenia obecnie podłączone do sieci routera.
- **Offline Clients**: urządzenia, które wcześniej łączyły się z routerem, ale obecnie są odłączone od sieci.

6.1 Szczegóły urządzenia



1. **Nazwa urządzenia**

   Pierwsza kolumna zawiera nazwę i typ urządzenia, zależne od nazwy hosta ustawionej przez jego użytkownika. Niebieska ikona obok nazwy oznacza sposób połączenia i wskazuje, że urządzenie jest podłączone do routera kablem Ethernet.

2. **Adres IP i MAC**

   Druga kolumna zawiera adresy IP i MAC podłączonego urządzenia. Jeśli podłączone urządzenie używa losowego adresu MAC, pojawi się odpowiedni komunikat.



   Jeśli drugim znakiem adresu MAC jest 2, 6, A lub E (bez rozróżniania wielkości liter), adres jest uznawany za losowy. Niektóre urządzenia mogą jednak generować losowe adresy MAC według innej reguły, dlatego ten sposób wykrywania nie zawsze jest dokładny.

3. **Prędkość**

   Trzecia kolumna przedstawia prędkość połączenia internetowego podłączonego urządzenia. Jest to średnia z ostatnich 3 minut. System zaczyna obliczać średnią po otwarciu tej strony (np. jeśli strona jest otwarta od 10 sekund, średnia będzie oparta tylko na danych z tych 10 sekund).


4. **Transfer danych**: czwarta kolumna przedstawia transfer internetowy podłączonego urządzenia.


5. **Rezerwacja adresu IP**

   W piątej kolumnie możesz jednym kliknięciem zarezerwować adres IP dla podłączonego urządzenia. Po włączeniu tej opcji urządzenie będzie otrzymywać ten sam adres IP przy każdym połączeniu z routerem.

6. **Lista blokowanych urządzeń**

   W szóstej kolumnie możesz jednym kliknięciem blokować wybrane podłączone urządzenia. Domyślną regułą kontroli dostępu jest Blocklist. W razie potrzeby możesz przełączyć ją u góry na Allowlist.







- **Blacklist**: urządzenia o adresach MAC znajdujących się na liście blokowanych nie mogą łączyć się z tym routerem. Blokowanie klienta opiera się na adresie MAC urządzenia. Jeśli zablokowane urządzenie następnym razem użyje innego adresu MAC, nadal będzie mogło połączyć się z routerem.
- **Allowlist**: z routerem mogą łączyć się tylko urządzenia o określonych adresach MAC. Ta opcja jest przydatna dla urządzeń IoT i przy zarządzaniu siecią firmową.

6.2 Działania

1. **Wyświetlanie szczegółów**


   Kliknij ikonę trzech kropek w kolumnie **Action**, a następnie wybierz **View Details** z menu, aby wyświetlić szczegóły urządzenia na jednej stronie.






2. **Modyfikowanie**

Kliknij ikonę trzech kropek w kolumnie **Action**, a następnie wybierz **Modify** z menu, aby zmienić nazwę i typ urządzenia.




3. **Ograniczanie prędkości**


Kliknij ikonę trzech kropek w kolumnie **Action**, a następnie wybierz **Limit Speed** z menu.



Możesz ograniczyć prędkość podłączonego urządzenia, podając wartość w KB/s.




Jeśli dla urządzenia ustawiono ograniczenie prędkości, strzałki prędkości wysyłania i pobierania zmienią kolor na żółty.



Wskazówka: jeśli opcja Limit Speed nie jest widoczna, przejdź do **NETWORK** > **Network Acceleration** i wyłącz przyspieszanie sieci. Opcja Limit Speed stanie się wtedy dostępna.

6.3 Sortowanie

Regułę sortowania urządzeń na stronie klientów możesz ustawić w prawym górnym rogu.




Domyślna kolejność sortowania jest następująca:


- Urządzenie, z którego korzystasz do otwarcia panelu administracyjnego routera, zawsze znajduje się na początku listy.
- W sekcji **Online Clients** urządzenia, które połączyły się wcześniej, są wyświetlane wyżej.
- W sekcji **Offline Clients** urządzenia, które rozłączyły się wcześniej, są wyświetlane wyżej.

6.4 Ustawienia


Kliknij przycisk **Settings** w prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do dodatkowych działań.



- **Clear Traffic Statistics**: wyczyść statystyki transferu wszystkich podłączonych klientów jednym kliknięciem. Po zastosowaniu tej opcji wartości w kolumnie transferu zostaną wyzerowane, a zliczanie rozpocznie się od nowa.



- **Toggle Rate Unit**: przełącz jednostkę prędkości w kolumnie między **KB/s** a **Kbps**.
- **Auto Remove Offline Clients**: funkcję wprowadzono w oprogramowaniu sprzętowym v4.9. Po jej włączeniu wszyscy klienci offline są natychmiast usuwani i nie pojawiają się w sekcji Offline Clients.



Rozdział 7

Usługi w chmurze

W tym rozdziale przedstawiono dwie usługi w chmurze: GoodCloud i AstroWarp.

7.1 GoodCloud

GL.iNet GoodCloud to platforma ułatwiająca zdalne wdrażanie podłączonych urządzeń i zarządzanie nimi. Zapewnia prosty sposób zdalnego dostępu do routerów GL.iNet oraz ich obsługi. Centralizacja urządzeń sieciowych w chmurze pozwala sprawnie wykonywać działania zbiorcze, takie jak wdrażanie konfiguracji sieciowych i aktualizowanie oprogramowania. Użytkownicy mogą też zdalnie otwierać panel administracyjny routera lub łączyć się z jego terminalem przez SSH, zarządzając urządzeniami sieciowymi w różnych regionach od końca do końca.


Dzięki GoodCloud możesz:

- Sprawdzać stan routera w czasie rzeczywistym
- Zarządzać grupami routerów
- Zdalnie konfigurować routery
- Monitorować podłączone urządzenia klienckie
- Wykonywać działania zbiorcze na routerach
- Tworzyć połączenia sieć–sieć


Niektóre funkcje są dostępne w planach Enterprise i VAR (Value Added Reseller). Szczegóły znajdziesz tutaj.

7.1.1 Włączanie GoodCloud

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do **CLOUD SERVICE** > **GoodCloud** i kliknij **Get Started.**



2. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania platformy GoodCloud. Zaloguj się na konto GL.iNet Cloud. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się i zaloguj.




3. Po zalogowaniu potwierdź dane konta i urządzenia, a następnie kliknij **Bind**. Router zostanie powiązany z kontem.


   Wskazówki:

   - Sposób powiązania z GoodCloud zależy od wersji oprogramowania.
   - Jeśli podczas rejestracji konta nie otrzymasz wiadomości weryfikacyjnej, sprawdź folder spamu lub spróbuj ponownie później. Aby uzyskać pomoc, napisz na adres support@gl-inet.com.

4. Po pomyślnym powiązaniu w prawym górnym rogu internetowego panelu administracyjnego pojawią się szczegóły urządzenia, w tym powiązane konto, data powiązania, Device ID, Device MAC i Device S/N.



5. W internetowym panelu administracyjnym przejdź do **CLOUD SERVICES** > **GoodCloud** i włącz dostęp zdalny. GoodCloud umożliwia zdalny dostęp do internetowego panelu administracyjnego i terminala powiązanego routera. Jest to szczególnie przydatne do zdalnego zarządzania, konfiguracji sieci i rozwiązywania problemów. Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć dostęp zdalny do routera.




- **Remote SSH**: umożliwia zdalny dostęp do terminala routera z GoodCloud przez SSH.
- **Remote Web Access**: umożliwia zdalny dostęp do panelu administracyjnego routera z GoodCloud przez HTTP/HTTPS.
- **View Logs**: otwiera stronę dziennika i wyświetla dziennik chmury.


7.1.2 Zarządzanie routerem

Sprawdzanie szczegółów urządzenia

Zaloguj się na platformie GoodCloud i przejdź do **Device** > **Bound Devices**. Możesz sprawdzić podstawowe informacje o urządzeniu: nazwę hosta, stan (online/offline), model, wersję oprogramowania i adres MAC.




Kliknij nazwę urządzenia, aby otworzyć stronę szczegółów zawierającą podstawowe informacje, statystyki, przegląd sieci, listę klientów i oś czasu. Możesz też wykonywać zaawansowane działania, np. zdalnie uzyskiwać dostęp do routera i uruchamiać go ponownie.




Zdalny dostęp przez przeglądarkę


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do **CLOUD SERVICES** > **GoodCloud**, włącz **Remote Web Access**, a następnie kliknij **Apply**.




2. Zaloguj się na platformie GoodCloud i przejdź do **Device** > **Bound Devices**. Kliknij urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp, aby otworzyć stronę jego szczegółów.
3. Na stronie szczegółów urządzenia kliknij przycisk **Remote GUI** w prawym górnym rogu.



4. Wybierz protokół transmisji i port. Domyślne wartości to **HTTP** i port **80**. W razie potrzeby możesz wybrać HTTPS; port automatycznie zmieni się na 443. Następnie kliknij **Apply**.




5. Otworzy się strona logowania routera. Wprowadź hasło administratora, aby uzyskać zdalny dostęp do panelu administracyjnego routera.




Zdalny dostęp do terminala


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do **CLOUD SERVICES** > **GoodCloud**, włącz **Remote SSH**, a następnie kliknij **Apply**.



2. Zaloguj się na platformie GoodCloud i przejdź do **Device** > **Bound Devices**. Kliknij urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp, aby otworzyć stronę jego szczegółów.
3. Na stronie szczegółów urządzenia kliknij przycisk **Remote SSH** w prawym górnym rogu.




4. Zaloguj się jako **root** i wprowadź hasło, aby uzyskać dostęp do terminala routera.



GL-BE3600 login: root
Password:
BusyBox v1.36.1 (2026-01-31 11:04:51 UTC) built-in shell (ash)
For those about to rock... OpenWrt 23.05-SNAPSHOT,
root@GL-BE3600:~#

7.1.3 Usuwanie powiązania urządzenia

W panelu administracyjnym routera kliknij ikonę chmury w prawym górnym rogu. W rozwijanym menu kliknij ikonę koła zębatego i wybierz **Unbind**. Urządzenie zostanie odłączone od konta GoodCloud.




Możesz też zalogować się na platformie chmurowej i przejść do **Device** > **Bound Devices**. Wybierz urządzenie do odłączenia, kliknij **Settings** w prawym górnym rogu, a następnie wybierz **Delete**. Urządzenie zostanie odłączone od konta GoodCloud.



7.1.4 Wyłączanie GoodCloud

Jeśli nie chcesz już łączyć urządzenia z chmurą, kliknij ikonę chmury w prawym górnym rogu. W rozwijanym menu kliknij ikonę koła zębatego i wybierz **Disable**.



Usługa chmurowa zostanie wyłączona.

7.2 AstroWarp

AstroWarp to zaawansowana funkcja sieciowa routerów GL.iNet, która zapewnia wygodną zdalną łączność i zarządzanie urządzeniami. Jest zintegrowana z pakietem SDK routera GL.iNet i korzysta z protokołu AmneziaWG z wbudowanym maskowaniem ruchu, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenia oraz niezawodny dostęp zdalny w dowolnym miejscu i czasie.

Funkcja umożliwia wygodny zdalny dostęp do sieci domowej. Urządzenia można skonfigurować i sparować bezpośrednio w internetowym panelu administracyjnym za pomocą dynamicznego kodu dostępu. Bezpieczne połączenie między routerem podróżnym a siecią domową powstaje w kilka sekund, bez rejestracji i logowania.

Uwaga:


1. Nie zaleca się jednoczesnego używania AstroWarp z następującymi funkcjami, ponieważ może to powodować konflikty routingu: GoodCloud Site to Site, ZeroTier, Tailscale, Tor.
2. Po włączeniu AstroWarp nie można korzystać z Network Mode.

7.2.1 Szybka konfiguracja


Poniższy przykład przedstawia konfigurację sieci AstroWarp przy użyciu Flint 3 (GL-BE9300) i Slate 7 (GL-BE3600). Flint 3 jest routerem domowym, a Slate 7 routerem podróżnym, który kieruje ruch sieciowy do Flint 3 w celu uzyskania dostępu do Internetu.

Wskazówka: każdy router GL.iNet otrzymuje **10 GB bezpłatnego transferu miesięcznie** na połączenia AstroWarp. Urządzenia w sieci AstroWarp korzystają z pakietu danych routera domowego, aby uzyskać dostęp do Internetu. W razie potrzeby możesz przejść na plan AstroWarp+ z nielimitowanym transferem.


1. Skonfiguruj dostęp do Internetu na Flint 3.
   Zaloguj się do internetowego panelu administracyjnego Flint 3 i przejdź na stronę INTERNET. Połącz router z Internetem jedną z obsługiwanych metod: Ethernet, Repeater, Tethering lub Cellular.
2. W internetowym panelu administracyjnym Flint 3 przejdź do **CLOUD SERVICES** > **AstroWarp**. Kliknij **Use At Home**.




Zostanie wygenerowany kod **Access Code**. Skopiuj go do późniejszego użycia.




3. Skonfiguruj dostęp do Internetu na Slate 7.
   Zaloguj się do internetowego panelu administracyjnego Slate 7 i przejdź na stronę INTERNET. Połącz router z Internetem jedną z obsługiwanych metod: Ethernet, Repeater, Tethering lub Cellular.
4. Wprowadź kod dostępu.
   W internetowym panelu administracyjnym Slate 7 przejdź do **CLOUD SERVICES** > **AstroWarp**. Kliknij **Use While Traveling**.




Wprowadź kod Access Code uzyskany w kroku 2 i poczekaj na zakończenie weryfikacji.



Połączenie z domowym routerem Flint 3 zostanie nawiązane. Teraz możesz bezpiecznie korzystać z Internetu przez swoją sieć domową.



5. Internetowy panel administracyjny Flint 3 również wyświetla stan połączenia, jak pokazano poniżej.



7.2.2 Testowanie łączności

1. Podłącz laptop lub smartfon do sieci Wi-Fi podróżnego routera Slate 7.
2. Otwórz przeglądarkę i odwiedź ipcheck.ing lub inną stronę do sprawdzania adresu IP. Zostanie wyświetlony publiczny adres IP routera Flint 3, co oznacza, że Slate 7 łączy się z Internetem przez domowy router Flint 3.




3. Rozłącz połączenie AstroWarp na Slate 7, a następnie odśwież stronę, aby ponownie sprawdzić adres IP. Zostanie wyświetlony publiczny adres IP routera Slate 7, co oznacza, że łączy się on z Internetem przez swoją sieć lokalną.



7.2.3 Zmiana planu na wyższy

Każdy router GL.iNet otrzymuje **10 GB bezpłatnego transferu miesięcznie** na połączenia AstroWarp. Urządzenia w sieci AstroWarp korzystają z pakietu danych routera domowego, aby uzyskać dostęp do Internetu. W razie potrzeby możesz przejść na plan **AstroWarp+** z nielimitowanym transferem.



Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o AstroWarp.

Rozdział 8

Poznaj VPN

W tym rozdziale przedstawiono pojęcia związane z VPN i typowe zastosowania.

8.1 Wprowadzenie

VPN

VPN, czyli wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network), tworzy zaszyfrowany, prywatny tunel między urządzeniem a zdalnym serwerem, chroniąc transmisję danych i umożliwiając bezpieczny dostęp do sieci prywatnych lub o ograniczonym dostępie.

Router VPN

Router VPN ma fabrycznie zainstalowane funkcje VPN, które chronią wszystkie podłączone urządzenia. Skonfigurowanie routera jako klienta VPN kieruje cały ruch przez zaszyfrowany tunel i nie wymaga oddzielnej konfiguracji na każdym urządzeniu. Chroni to jednocześnie wiele urządzeń, oszczędza czas i zapewnia spójne ustawienia VPN, ograniczając ryzyko wynikające z nieprawidłowej konfiguracji poszczególnych urządzeń.

Routery GL.iNet obsługują ponad 30 popularnych komercyjnych usług VPN OpenVPN i WireGuard. Prześlij pliki konfiguracyjne VPN, aby uruchomić połączenie VPN i bezpiecznie korzystać z sieci. Pełną listę zewnętrznych dostawców VPN znajdziesz tutaj.

OpenVPN

OpenVPN to protokół VPN o otwartym kodzie źródłowym, wykorzystujący zabezpieczenia SSL/TLS w połączeniach urządzenie–sieć lub sieć–sieć. Obsługuje różne metody szyfrowania, TCP/UDP i ułatwia pokonywanie ograniczeń zapór oraz NAT.

WireGuard

WireGuard to lekki, szybki protokół VPN, prostszy i wydajniejszy od OpenVPN. Wykorzystuje nowoczesną kryptografię zapewniającą wydajność, niewielką bazę kodu ułatwiającą audyty i zwiększającą bezpieczeństwo oraz zaawansowane algorytmy ChaCha20/Poly1305 do szyfrowania i zapewniania integralności danych.

8.2 Przykłady zastosowań


1. **Prywatność danych osobowych**

   Usługa VPN tego routera obsługuje szeroką gamę urządzeń przewodowych i bezprzewodowych, w tym laptopy, tablety, smartfony, konsole do gier i telewizory Smart TV. VPN chroni wszystkie dane przesyłane zarówno przez połączenia przewodowe, jak i Wi-Fi. Możesz też dostosować zasady VPN, aby elastycznie chronić wybrane urządzenia.




2. **Dostęp bez ograniczeń na całym świecie**

   Dostęp do niektórych witryn może zależeć od lokalizacji. Po włączeniu VPN możesz w razie potrzeby odblokować witryny. Łącząc się z różnymi serwerami zewnętrznymi, otrzymujesz różne adresy IP do przeglądania stron lub uzyskiwania dostępu do witryn objętych blokadą regionalną.


Sweden
Canada
U.S.
VPN
Korea
HONG KONG
Argentina
YOUTUBE / NETFLIX
YOUR DEVICES


3. **Bezpieczeństwo danych małych firm**

Wiele osób pracuje w przestrzeniach coworkingowych lub kawiarniach i korzysta z bezpłatnych publicznych sieci Wi-Fi. Takie sieci są podatne na ataki cyberprzestępców. Skonfigurowanie routera podróżnego jako klienta VPN zapewnia bezpieczne połączenie podczas pracy w dowolnym miejscu.



4. **Bezpieczna infrastruktura płatnicza**

Właściciele małych sklepów przetwarzają dane płatnicze klientów podczas sprzedaży na miejscu. Dzięki routerowi VPN terminale POS mogą przesyłać dane kart kredytowych przez zaszyfrowany tunel VPN, zapewniając bezpieczeństwo płatności.



Rozdział 9

Panel VPN


W tym rozdziale opisano zarządzanie połączeniami VPN w panelu administracyjnym.

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **VPN** > **VPN Dashboard**.


Panel VPN wyświetla szczegóły połączenia VPN, takie jak reguły routingu, połączony serwer, statystyki ruchu, wirtualny adres IP klienta i dziennik połączenia. Umożliwia też konfigurowanie ustawień zaawansowanych, takich jak Kill Switch, maskarada adresów IP i MTU.

9.1 Przesyłanie profilu VPN

Przy pierwszym otwarciu tej strony, jeśli nie utworzono jeszcze tuneli, pojawi się poniższy widok. Kliknij **Add VPN Tunnel,** aby rozpocząć.




Nastąpi przekierowanie na **stronę VPN Client** Profile. Wybierz dostawcę VPN i zaloguj się.




Wskazówki:

1. Wymienieni dostawcy VPN są zintegrowani z internetowym panelem administracyjnym routera GL.iNet. Jeśli masz aktywną subskrypcję, wystarczy podać dane logowania, aby natychmiast się zalogować i pobrać pliki konfiguracyjne połączeń VPN.
2. Jeśli korzystasz z subskrypcji innego dostawcy VPN lub chcesz przesłać własną konfigurację VPN, kliknij **Add** Manually i prześlij konfigurację.

Jako przykład posłuży PureVPN. Kliknij PureVPN i zaloguj się przy użyciu prawidłowych danych.



Pojawi się lista profili VPN, jak pokazano poniżej. **Kliknij Go to** Dashboard u dołu strony, aby przejść do panelu VPN i skonfigurować tunel oraz zasady VPN.




Wskazówka: w przypadku niektórych dostawców VPN przed wyświetleniem listy profili trzeba wybrać protokół VPN lub preferowane serwery/miasta.

9.2 Dodawanie tunelu VPN


9.2.1 Czynności ogólne


Wykonaj poniższe czynności, aby dodać tunel VPN i skonfigurować zasady VPN. W razie potrzeby zobacz Przykłady konfiguracji.

1. W panelu VPN kliknij Add VPN **Tunnel. Po prawej** stronie pojawi się kreator konfiguracji.



2. Wybierz co najmniej jeden profil i w razie potrzeby dostosuj priorytety po prawej stronie, a następnie kliknij **Next**.





Uwaga: jeśli wybrano wiele profili, tunel będzie próbował nawiązać połączenie za pomocą kolejnych profili według priorytetu, aż połączenie się powiedzie. Jeśli żaden profil w tunelu nie nawiąże połączenia, system zdecyduje, czy przełączyć się na lokalną sieć routera (WAN), na podstawie stanu Kill Switch w ustawieniach Opcje tunelu i Cały pozostały ruch.

3. Wybierz źródło klientów, a następnie **kliknij** Next. Dostępne są cztery opcje:
   - **All Clients**: ruch ze wszystkich urządzeń będzie pasował do tej reguły.
   - **Specified Connection** Types: ruch z określonych typów połączeń (np. podsieci LAN, Drop-in Gateway, Guest Network) będzie pasował do tej reguły.
   - **Specified Devices:** ruch z określonych urządzeń (identyfikowanych na podstawie adresu MAC) będzie pasował do tej reguły.
   - **Exclude Specified Devices:** ruch z określonych urządzeń (identyfikowanych na podstawie adresu MAC) nie będzie pasował do tej reguły.
4. Wybierz miejsce docelowe, a następnie **kliknij** Apply. Dostępne są trzy opcje:
   - **All Targets:** ruch pasujący do tej reguły będzie kierowany do wszystkich celów.
   - **Specified Domain / IP** List: ruch pasujący do tej reguły będzie kierowany do określonych domen lub adresów IP. Należy wprowadzić je ręcznie.
   - **Exclude specified Domain / IP** List: ruch pasujący do tej reguły nie będzie kierowany do określonych domen lub adresów IP. Należy wprowadzić je ręcznie.
5. Tunel VPN został dodany. Nastąpi przekierowanie do panelu VPN. W razie potrzeby dodaj **kolejne tunele. Ze** względów bezpieczeństwa przed włączeniem tunelu VPN sprawdź stan Kill Switch w sekcjach Cały pozostały ruch i Opcje tunelu.

9.2.2 Przykłady konfiguracji

Poniżej przedstawiono dwa typowe przykłady konfiguracji zasad VPN wraz z instrukcjami krok po kroku.


Przykład 1: kierowanie przez VPN tylko określonych urządzeń


Wymagania:

1. Tylko określone urządzenia podłączone do tego routera łączą się z Internetem przez VPN. Wszystkie pozostałe urządzenia korzystają z lokalnego łącza WAN.
2. Wybrane urządzenia muszą korzystać wyłącznie z połączenia VPN. Jeśli VPN niespodziewanie się rozłączy, dostęp tych urządzeń do Internetu zostanie zablokowany, aby zapobiec wyciekom DNS i śledzeniu adresu IP.

Czynności konfiguracyjne:


1. Wybierz profil VPN.
   Jeśli zalogowano się już przy użyciu danych zintegrowanej usługi VPN lub przesłano plik konfiguracyjny, dostępne profile zostaną wymienione tutaj. W przeciwnym razie przejdź do **VPN Client Profile**, aby się zalogować lub ręcznie przesłać plik konfiguracyjny.
   Jako przykład posłuży PureVPN. Wybierz co najmniej jeden profil i w razie potrzeby dostosuj priorytety po prawej stronie.






2. Wybierz źródło klientów.

   Kliknij kartę **Specified Devices**, wybierz urządzenia, które mają korzystać z VPN, a następnie kliknij **Next**.




3. Wybierz miejsce docelowe.


   Kliknij kartę **All Targets**, ustaw ją jako miejsce docelowe ruchu, a następnie kliknij **Apply**.




4. Nastąpi przekierowanie do panelu VPN. Tunel VPN został dodany, jak pokazano poniżej.




5. Upewnij się, że **Kill Switch** dla tego tunelu jest włączony. Jeśli VPN niespodziewanie się rozłączy, dostęp do Internetu dla ruchu pasującego do tunelu zostanie zablokowany, aby zapobiec wyciekom DNS i śledzeniu adresu IP.







6. Upewnij się, że **Allow Non-VPN Traffic** jest włączone. Domyślnie ta opcja jest włączona, aby ruch niepasujący do tunelu VPN mógł nadal korzystać z Internetu przez lokalne łącze WAN.



7. Kliknij środkowy przycisk, aby aktywować ten tunel.



8. Po nawiązaniu połączenia strona wyświetli szczegóły połączenia VPN, w tym zasady VPN, statystyki ruchu, adres serwera, port nasłuchiwania i wirtualny adres IP.



Teraz tylko dwa określone urządzenia łączą się z Internetem przez VPN. Jeśli VPN niespodziewanie się rozłączy, dostęp tych urządzeń do Internetu zostanie zablokowany, aby zapobiec wyciekom DNS i śledzeniu adresu IP. Pozostałe urządzenia będą korzystać z lokalnego łącza WAN.

Przykład 2: kierowanie wszystkich urządzeń przez VPN 1 dla określonych witryn, a całego pozostałego ruchu przez VPN 2


Wymagania:

1. Wszystkie urządzenia korzystają z VPN Tunnel 1 podczas odwiedzania domen określonych serwisów społecznościowych i streamingowych, a z VPN Tunnel 2 przy pozostałym dostępie do Internetu.
2. Jeśli tunele VPN niespodziewanie się rozłączą, dostęp wszystkich urządzeń do Internetu zostanie zablokowany, aby zapobiec wyciekom DNS i śledzeniu adresu IP.

Czynności konfiguracyjne:


1. Wybierz profil VPN dla tunelu 1.
   Jeśli zalogowano się już przy użyciu danych zintegrowanej usługi VPN lub przesłano plik konfiguracyjny, dostępne profile zostaną wymienione tutaj. W przeciwnym razie przejdź do **VPN Client Profile**, aby się zalogować lub ręcznie przesłać plik konfiguracyjny.

Jako przykład posłuży PureVPN. Wybierz co najmniej jeden profil i w razie potrzeby dostosuj priorytety po prawej stronie, a następnie kliknij **Next**.




2. Wybierz źródło klientów.


   Kliknij kartę **All Clients**, ustaw ją jako źródło klientów dla tunelu 1, a następnie kliknij **Next**.




3. Wybierz miejsce docelowe.
   Kliknij kartę **Specified Domain / IP List**, wprowadź domeny popularnych serwisów społecznościowych i streamingowych, jak pokazano poniżej, a następnie kliknij **Apply**.




4. Nastąpi przekierowanie do panelu VPN. Tunel VPN 1 został dodany.




5. Upewnij się, że **Kill Switch** dla tunelu 1 jest włączony. Jeśli VPN niespodziewanie się rozłączy, dostęp do Internetu dla ruchu pasującego do tunelu zostanie zablokowany, aby zapobiec wyciekom DNS i śledzeniu adresu IP.






6. Kliknij **Add New Tunnel**, aby dodać tunel 2.



7. Wybierz profil VPN dla tunelu 2.


   Wybierz co najmniej jeden profil i w razie potrzeby dostosuj priorytety po prawej stronie.


   Następnie kliknij **Next**.



8. Wybierz źródło klientów.


Kliknij kartę **All Clients**, ustaw ją jako źródło klientów dla tunelu 2, a następnie kliknij **Next**.






9. Wybierz miejsce docelowe.


Kliknij kartę **All Targets**, ustaw ją jako miejsce docelowe ruchu dla tunelu 2, a następnie kliknij **Apply**.




10. Nastąpi przekierowanie do panelu VPN. Tunel VPN 2 został dodany.





11. Upewnij się, że **Kill Switch** dla tunelu 2 jest włączony. Jeśli VPN niespodziewanie się rozłączy, dostęp do Internetu dla ruchu pasującego do tunelu zostanie zablokowany, aby zapobiec wyciekom DNS i śledzeniu adresu IP.






12. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby włączyć **Enhanced Kill Switch**. Zapewnia to dostęp do Internetu wyłącznie przez VPN dla całego ruchu.






13. Kliknij środkowy przycisk, aby aktywować tunel 1 i tunel 2.



14. Po nawiązaniu połączenia strona wyświetli szczegóły połączenia VPN, w tym zasady VPN, statystyki ruchu, adres serwera, port nasłuchiwania i wirtualny adres IP.



Teraz wszystkie urządzenia będą korzystać z VPN Tunnel 1 podczas odwiedzania określonych domen, a z VPN Tunnel 2 przy pozostałym dostępie do Internetu. Jeśli tunele VPN niespodziewanie się rozłączą, dostęp wszystkich urządzeń do Internetu zostanie zablokowany, aby zapobiec wyciekom DNS i śledzeniu adresu IP.

9.3 Kill Switch

Kill Switch to zabezpieczenie połączeń VPN. W razie niespodziewanego zerwania połączenia VPN automatycznie odcina dostęp do Internetu w sieci lokalnej, zapobiegając ujawnieniu rzeczywistego adresu IP i danych przesyłanych w sieci oraz zapewniając ciągłą ochronę prywatności i bezpieczeństwa. Funkcja jest szczególnie przydatna, gdy wymagany jest bezpieczny, anonimowy dostęp do Internetu, np. w sieciach publicznych, podczas przetwarzania poufnych danych lub ukrywania rzeczywistego adresu IP.

Po włączeniu blokuje ruch klientów próbujący ominąć tunel VPN. Skutecznie zapobiega to wyciekom z VPN spowodowanym błędami konfiguracji DNS, niespodziewanymi rozłączeniami, bezpośrednimi żądaniami do adresów IP i podobnymi sytuacjami.

Od wersji oprogramowania sprzętowego v4.8 routery GL.iNet umożliwiają konfigurowanie Kill Switch zarówno dla globalnego połączenia VPN, jak i dla każdego tunelu VPN osobno.

- Aby skonfigurować Kill Switch dla globalnego połączenia VPN, zobacz Cały pozostały ruch.
- Aby skonfigurować Kill Switch dla każdego tunelu VPN osobno, zobacz Opcje tunelu.


9.4 Cały pozostały ruch

Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby ustawić zasady dla ruchu niepasującego do tunelu VPN.




Ta zasada określa, czy ruch niepasujący do żadnej grupy tuneli VPN może uzyskiwać dostęp do Internetu. Dostępne są dwie opcje:

- **Allow Non-VPN Traffic**: domyślnie włączone, aby zapewnić zwykły dostęp do Internetu dla ruchu poza VPN.




- **Enhanced Kill Switch**: wymusza dostęp do Internetu przez VPN na wszystkich urządzeniach. Ruch niepasujący do tunelu VPN zostanie zablokowany. To ustawienie globalne nie zastępuje ustawień Kill Switch poszczególnych tuneli VPN.




9.5 Opcje tunelu

Możesz skonfigurować zaawansowane ustawienia każdego tunelu VPN, takie jak Kill Switch, maskarada adresów IP i MTU.

Kliknij ikonę koła zębatego w grupie tuneli i wybierz **Options**.







- **Kill Switch**: po włączeniu ruch pasujący do tego tunelu VPN zostanie zablokowany w razie niespodziewanej awarii połączenia VPN. Po wyłączeniu taki ruch zostanie przełączony do tunelu All Other Traffic.
- **Services from GL.iNet Use VPN**: po włączeniu usługi GoodCloud, DDNS i rtty przesyłają pakiety przez tunele VPN. Ta opcja jest domyślnie wyłączona, ponieważ usługi te zwykle wymagają rzeczywistego adresu IP urządzenia do poprawnego działania.
- **Allow Remote Access to the LAN Subnet**: po włączeniu dozwolony jest zdalny dostęp do tego routera i urządzeń w jego sieci LAN przez VPN. Serwer VPN musi rozgłaszać trasę powrotną do swojej podsieci LAN.
- **IP Masquerading**: po włączeniu źródłowe adresy IP klientów LAN są zastępowane adresem IP tunelu VPN routera. Wyłączaj tę opcję tylko w konfiguracjach sieć–sieć, w których zdalny węzeł zna Twoje podsieci LAN.
- **MTU**: wartość MTU ustawiona dla tunelu zastępuje ustawienia MTU w pliku konfiguracyjnym.

9.6 Priorytet tuneli

Aby dostosować priorytet tuneli, kliknij ikonę koła zębatego w grupie tuneli i wybierz **Priority**.



Kliknij i przytrzymaj ikonę z trzema liniami po prawej stronie, zmień kolejność tuneli, a następnie kliknij **Apply**.



Jeśli włączono wiele tuneli, router kieruje ruch według następujących reguł:

1. Najpierw sprawdza, czy ruch pasuje do reguły tunelu o najwyższym priorytecie. Jeśli tak, kieruje go przez ten tunel; w przeciwnym razie sprawdza tunel o kolejnym priorytecie itd.
2. Każda grupa tuneli działa niezależnie. Gdy ruch pasuje do reguły tunelu, jest kierowany przez ten tunel i nie jest przełączany między grupami tuneli.
3. W każdej grupie tuneli można wybrać wiele profili, aby umożliwić przełączanie awaryjne wewnątrz tunelu. Gdy profil o najwyższym priorytecie w grupie przestanie działać, tunel automatycznie połączy się za pomocą profilu o drugim najwyższym priorytecie itd.
4. Jeśli tunel VPN niespodziewanie się rozłączy, system zdecyduje, czy przełączyć ruch do tunelu All Other Traffic, zależnie od tego, czy **Kill Switch** tego tunelu jest włączony.
    - Jeśli Kill Switch jest włączony, ruch zostanie zablokowany i nie będzie przełączany do tunelu All Other Traffic.
    - Jeśli Kill Switch jest wyłączony, ruch zostanie przełączony do tunelu All Other Traffic.
5. W tunelu **All Other Traffic** poszczególne tryby określają, czy ruch niepasujący do tunelu VPN może uzyskiwać dostęp do Internetu.
    - **Allow Non-VPN Traffic**: domyślnie włączone, aby ruch niepasujący do tuneli VPN mógł nadal łączyć się z Internetem przez lokalne łącze WAN.
    - **Enhanced Kill Switch**: wymusza dostęp do Internetu przez VPN na wszystkich urządzeniach. Ruch niepasujący do tunelu VPN zostanie zablokowany. To ustawienie globalne nie zastępuje ustawień Kill Switch poszczególnych tuneli VPN. Wzmacnia więc działanie Kill Switch i blokuje zwykły dostęp do Internetu, zapobiegając wyciekom adresu IP.

Rozdział 10

Konfiguracja serwera VPN

W tym rozdziale opisano konfigurację routera GL.iNet jako serwera OpenVPN lub WireGuard.

10.1 Konfiguracja serwera OpenVPN

OpenVPN to protokół VPN o otwartym kodzie źródłowym, wykorzystujący szyfrowanie SSL/TLS do bezpiecznych połączeń punkt–punkt i sieć–sieć. Aby skonfigurować serwer OpenVPN na routerze GL.iNet, obejrzyj ten film lub wykonaj poniższe czynności.

10.1.1 Przygotowanie

1. **Upewnij się, że masz publiczny adres IP**

   Kliknij tutaj, aby sprawdzić, czy dostawca usług internetowych (ISP) przydziela Ci publiczny adres IP.

   Jeśli nie, nie można skonfigurować routera jako serwera OpenVPN.

   Rozwiązania alternatywne:


   - Jeśli przed routerem GL.iNet znajduje się główny router, zaloguj się do niego i sprawdź, czy ma publiczny adres IP przydzielony przez dostawcę Internetu.
   - Poproś dostawcę Internetu o publiczny adres IP. Może to wiązać się z dodatkową opłatą.
   - Jeśli dwie powyższe metody nie działają (np. gdy sieć znajduje się za CGNAT), możesz wypróbować nasze rozwiązanie SD-WAN AstroWarp.

2. **Sprawdź, czy wymagane jest przekierowanie portów**

   - Jeśli router GL.iNet jest głównym routerem w sieci, konfiguracja przekierowania portów nie jest wymagana. Przejdź do następnego kroku.
   - Jeśli korzystasz już z głównego routera, a router GL.iNet działa jako router dodatkowy, trzeba skonfigurować przekierowanie portów na głównym routerze.
   - Jeśli router GL.iNet znajduje się kilka poziomów za głównym routerem, skonfiguruj przekierowanie portów na każdym urządzeniu pośrednim.

10.1.2 Etapy konfiguracji


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do **VPN** > **OpenVPN Server**, a następnie kliknij **Generate Configuration** (tylko przy pierwszej konfiguracji serwera VPN).
2. Zastosuj konfigurację.
   Domyślna konfiguracja sprawdza się w większości przypadków. Kliknij **Export Client Configuration** u dołu i przejdź do kroku 3. Jeśli konfiguracja została zmieniona, przed eksportem kliknij **Apply**.



- **Device Mode**: TAP-S2S lub Tun. Różnice opisano tutaj.
- **Protocol**: UDP lub TCP. Różnice opisano tutaj.
- **Authentication Mode**: określa metodę uwierzytelniania klienta podczas łączenia z serwerem. Dostępne są trzy opcje:
  - **Certificate Only**: router automatycznie generuje certyfikaty i klucze serwera oraz klienta, a następnie umieszcza je w pliku konfiguracyjnym. Po przesłaniu konfiguracji do klienta nie są wymagane dodatkowe dane logowania.
  - **Username/Password Only**: router generuje konfigurację klienta bez kluczy certyfikatów. Przed eksportem konfiguracji klienta trzeba dodać nazwę użytkownika i hasło na karcie **Users**. Podczas przesyłania konfiguracji do klienta wprowadź te dane w celu uwierzytelnienia.
  - **Username/Password and Certificate**: przed eksportem konfiguracji klienta trzeba najpierw dodać nazwę użytkownika i hasło na karcie **Users**. Następnie router automatycznie generuje certyfikaty i klucze serwera oraz klienta i umieszcza je w pliku konfiguracyjnym. Podczas przesyłania konfiguracji do klienta najpierw sprawdzany jest certyfikat i klucz, a potem nazwa użytkownika i hasło, co zapewnia uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
- **Advanced Configuration**: w razie potrzeby dostosuj dodatkowe ustawienia serwera.

3. Wyeksportuj konfigurację klienta.


   Po kliknięciu **Export Client Configuration** u dołu karty Configuration (lub zastosowaniu zmienionej konfiguracji) pojawi się poniższe okno. Kliknij **Download**, aby wyeksportować konfigurację.



Wskazówki:

- Jeśli Twój publiczny adres IP często się zmienia, przejdź do **APPLICATIONS** > **Dynamic DNS** i włącz DDNS. Możesz wtedy używać domeny DDNS jako adresu serwera.
- Od wersji oprogramowania 4.8 przed wyeksportowaniem pliku konfiguracyjnego można wybrać adres serwera z listy: publiczny adres IP, domenę DDNS lub bieżący adres IP WAN. Po wybraniu adres serwera w pliku konfiguracyjnym zostanie automatycznie zaktualizowany. Pobierz plik konfiguracyjny ponownie, jeśli adres serwera ulegnie zmianie.

4. Uruchom serwer OpenVPN.
   Na stronie **OpenVPN Server** kliknij przycisk **Start** w prawym górnym rogu, aby uruchomić serwer.



   Stan połączenia serwera jest wyświetlany u góry. Jeśli widoczne są statystyki wysyłania i pobierania, serwer OpenVPN działa.



10.1.3 Rozwiązywanie problemów

Jeśli połączenie się nie powiedzie, przyczyną może być jeden z typowych problemów:

- Serwer VPN nie ma publicznego adresu IP. Pomoc znajdziesz tutaj.
- Może być wymagane przekierowanie portów. Pomoc znajdziesz tutaj.
- Port używany przez serwer OpenVPN jest blokowany przez dostawcę Internetu. Zmień port lub skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania pomocy.
- Połączenie VPN może być blokowane w niektórych krajach lub regionach.

10.2 Konfiguracja serwera WireGuard

WireGuard® to prosty, szybki i nowoczesny VPN wykorzystujący najnowsze rozwiązania kryptograficzne. Ma być szybszy, prostszy i bardziej użyteczny niż IPSec, bez związanych z nim komplikacji. Jego celem jest również znacznie wyższa wydajność niż OpenVPN. Aby skonfigurować serwer WireGuard na routerze GL.iNet, obejrzyj ten film lub wykonaj poniższe czynności.

10.2.1 Przygotowanie

1. **Upewnij się, że masz publiczny adres IP**

   Kliknij tutaj, aby sprawdzić, czy dostawca Internetu przydziela Ci publiczny adres IP. Jeśli nie, nie można skonfigurować routera jako serwera WireGuard.

   Rozwiązania alternatywne:


   - Jeśli przed routerem GL.iNet znajduje się główny router, zaloguj się do niego i sprawdź, czy ma publiczny adres IP przydzielony przez dostawcę Internetu.
   - Poproś dostawcę Internetu o publiczny adres IP. Może to wiązać się z dodatkową opłatą.
   - Jeśli dwie powyższe metody nie działają (np. gdy sieć znajduje się za CGNAT), możesz wypróbować nasze rozwiązanie SD-WAN AstroWarp.

2. **Sprawdź, czy wymagane jest przekierowanie portów**


   - Jeśli router GL.iNet jest głównym routerem w sieci, konfiguracja przekierowania portów nie jest wymagana. Przejdź do następnego kroku.
   - Jeśli korzystasz już z głównego routera, a router GL.iNet działa jako router dodatkowy, trzeba skonfigurować przekierowanie portów na głównym routerze.
   - Jeśli router GL.iNet znajduje się kilka poziomów za głównym routerem, skonfiguruj przekierowanie portów na każdym urządzeniu pośrednim.

10.2.2 Etapy konfiguracji


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do **VPN** > **WireGuard Server**, a następnie kliknij **Generate Configuration** (tylko przy pierwszej konfiguracji serwera VPN).
2. Zastosuj konfigurację.
   Domyślna konfiguracja sprawdza się w większości przypadków. Nie trzeba zmieniać adresu IPv4, chyba że koliduje z adresem bramy routera nadrzędnego.




   Jeśli adres IPv4 koliduje z adresem bramy routera nadrzędnego, zmień go na inny (np. **10.1.0.1/24**) i kliknij **Apply**. Aby uniknąć problemów z łącznością, koniecznie zachowaj zapis CIDR „/24”.



3. Dodaj profil.
   Przejdź na kartę **Profiles** i kliknij przycisk **Add**, aby wygenerować profil dla urządzenia.




Nadaj opisową nazwę i kliknij **Apply**, aby kontynuować.




Wskazówka: aby z serwera WireGuard uzyskać dostęp do urządzeń LAN klienta WireGuard, przejdź na kartę **Route Rules** i skonfiguruj reguły routingu. Szczegóły znajdziesz tutaj.

4. Pobierz konfigurację.
   Po dodaniu profilu router generuje plik konfiguracyjny w trzech postaciach: kodu QR, zwykłego tekstu i pliku .conf. Wybierz preferowany sposób uzyskania konfiguracji.
   - **Kod QR**: odpowiedni dla urządzeń (np. smartfonów, tabletów, laptopów) z zainstalowaną aplikacją WireGuard. Aby skonfigurować urządzenie jako klienta WireGuard, otwórz aplikację WireGuard i zeskanuj kod QR w celu zaimportowania pliku konfiguracyjnego.
   - **Zwykły tekst**: umożliwia sprawdzenie szczegółów konfiguracji oraz wygodne skopiowanie i wklejenie ich w innym miejscu do ręcznej konfiguracji, np. w aplikacji WireGuard lub na routerze GL.iNet.
   - **Plik .conf**: kliknij przycisk **Download**, aby zapisać plik .conf na urządzeniu lokalnym. Można go następnie bezpośrednio przesłać do aplikacji WireGuard lub routera GL.iNet.




Wskazówki:


- Jeśli Twój publiczny adres IP często się zmienia, przejdź do **APPLICATIONS** > **Dynamic DNS** i włącz DDNS. Możesz wtedy używać domeny DDNS jako adresu serwera.
- Od wersji oprogramowania 4.8 przed wyeksportowaniem pliku konfiguracyjnego można wybrać adres serwera z listy: publiczny adres IP, domenę DDNS lub bieżący adres IP WAN. Po wybraniu adres serwera w pliku konfiguracyjnym zostanie automatycznie zaktualizowany. Pobierz plik konfiguracyjny ponownie, jeśli adres serwera ulegnie zmianie.



5. Uruchom serwer WireGuard.
   Na stronie **WireGuard Server** kliknij przycisk **Start** w prawym górnym rogu, aby uruchomić serwer.



   Stan połączenia serwera jest wyświetlany u góry. Jeśli widoczne są statystyki wysyłania i pobierania oraz podłączone urządzenia online, serwer WireGuard działa.



10.2.3 Rozwiązywanie problemów

Jeśli połączenie się nie powiedzie, przyczyną może być jeden z typowych problemów:

- Serwer VPN nie ma publicznego adresu IP. Pomoc znajdziesz tutaj.
- Może być wymagane przekierowanie portów. Pomoc znajdziesz tutaj.
- Port używany przez serwer WireGuard jest blokowany przez dostawcę Internetu. Zmień port lub skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania pomocy.
- Połączenie VPN może być blokowane w niektórych krajach lub regionach.

Rozdział 11

Konfiguracja klienta VPN

W tym rozdziale opisano konfigurację routera GL.iNet jako klienta OpenVPN lub WireGuard.

11.1 Konfiguracja klienta OpenVPN

11.1.1 Przygotowanie

Najpierw upewnij się, że masz aktywną subskrypcję u dostawcy VPN obsługującego ręczną konfigurację OpenVPN. Listę dostawców OpenVPN zgodnych z GL.iNet znajdziesz tutaj.


Następnie odwiedź oficjalną witrynę dostawcy VPN, którego usługę subskrybujesz, i uzyskaj dane dostępowe usługi lub plik konfiguracyjny. Jeśli nie wiesz, jak uzyskać plik konfiguracyjny, skorzystaj z tego łącza lub skontaktuj się z pomocą techniczną dostawcy.

11.1.2 Konfiguracja NordVPN


NordVPN jest zintegrowany z panelem administracyjnym GL.iNet. Pliki konfiguracyjne wszystkich serwerów NordVPN można uzyskać, wprowadzając dane dostępowe konta (z panelu NordVPN) w panelu administracyjnym routera lub aplikacji mobilnej GL.iNet. Eliminuje to potrzebę ręcznego przesyłania plików.

Aby skonfigurować router jako klienta NordVPN, wykonaj poniższe czynności.


1. Zaloguj się na swoje konto internetowe NordVPN tutaj.
2. W panelu Nord kliknij **NordVPN**, a następnie **Set up NordVPN manually**.




Znajdziesz tam **dane dostępowe usługi**. Skopiuj je do późniejszego użycia.




3. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **VPN** > **OpenVPN Client** > **NordVPN**. Wprowadź dane dostępowe usługi (uwaga: NIE jest to adres e-mail ani hasło do logowania na konto), a następnie kliknij **Save and Continue**.



4. Wybierz protokół, maksymalną liczbę serwerów dla każdej lokalizacji oraz lokalizacje, a następnie kliknij **Apply**.




Rozpocznie się pobieranie plików konfiguracyjnych.




5. Nawiąż połączenie.

   Wybierz serwer i kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby nawiązać połączenie.




6. Po połączeniu obok pliku konfiguracyjnego pojawi się zielona kropka.



Szczegóły połączenia VPN możesz również sprawdzić w **VPN Dashboard**.


7. Zaktualizuj serwery.

   Możesz kliknąć **Update Servers**, aby pobrać aktualną listę dostępnych serwerów i uniknąć problemów z połączeniem spowodowanych konserwacją lub wyłączeniem serwerów.




8. Zmień dane dostępowe.

   Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić dane logowania.



9. Usuń wszystkie pliki.

   Możesz kliknąć **Delete All**, aby jednym kliknięciem usunąć wszystkie pliki konfiguracyjne.




11.1.3 Ręczna konfiguracja klienta OpenVPN (inni dostawcy)


Jeśli Twój dostawca OpenVPN nie jest zintegrowany z panelem administracyjnym, najpierw odwiedź jego oficjalną witrynę i pobierz plik konfiguracyjny. Następnie prześlij go do routera, aby skonfigurować klienta OpenVPN.

W poniższych krokach jako przykład wykorzystano PIA (Private Internet Access).


1. Pobierz plik konfiguracyjny z oficjalnej witryny Private Internet Access.
2. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do **VPN** > **OpenVPN Client** i kliknij **Add Manually**.




3. Na lewym pasku bocznym powstanie grupa. Nadaj jej opisową nazwę.




4. Prześlij plik konfiguracyjny OpenVPN. Jeśli jest to wymagane, wprowadź dane dostępowe, a następnie kliknij **Apply**.




Pojawi się przesłany plik konfiguracyjny.



5. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby nawiązać połączenie.



6. Po połączeniu obok pliku konfiguracyjnego pojawi się zielona kropka.



Szczegóły połączenia VPN możesz również sprawdzić w **VPN Dashboard**.

11.2 Konfiguracja klienta WireGuard

Klienta WireGuard można skonfigurować za pomocą aplikacji mobilnej GL.iNet lub panelu administracyjnego w przeglądarce.

- Aplikacja mobilna integruje niektórych dostawców usług WireGuard, takich jak AzireVPN, Mullvad VPN, OVPN, StrongVPN i PIA VPN. Wystarczy wprowadzić dane logowania do subskrybowanej usługi WireGuard. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać konfigurację.
- Panel administracyjny integruje niektórych dostawców usług WireGuard i umożliwia również ręczną konfigurację. Możesz wprowadzić dane dostępowe subskrybowanej usługi WireGuard w celu szybkiej konfiguracji lub ręcznie przesłać plik konfiguracyjny.

11.2.1 Przygotowanie

Najpierw upewnij się, że masz aktywną subskrypcję u dostawcy VPN obsługującego ręczną konfigurację WireGuard. Listę dostawców WireGuard zgodnych z GL.iNet znajdziesz tutaj.


Następnie wybierz poniżej odpowiedniego dostawcę WireGuard, aby szybko przejść do instrukcji krok po kroku.

- Konfiguracja AzireVPN
- Konfiguracja Hide.me
- Konfiguracja IPVanish
- Konfiguracja Mullvad
- Konfiguracja NordVPN
- Konfiguracja PIA (Private Internet Access)
- Konfiguracja Surfshark
- Ręczna konfiguracja klienta WireGuard (inni dostawcy)


11.2.2 Konfiguracja AzireVPN

Aby skonfigurować router jako klienta AzireVPN, wykonaj poniższe czynności.


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **VPN** > **WireGuard Client** > **AzireVPN**.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij **Save and Continue**. Zostaną wygenerowane pliki konfiguracyjne dla każdego serwera.



3. Wybierz preferowany serwer i kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby nawiązać połączenie.




4. Po połączeniu obok pliku konfiguracyjnego pojawi się zielona kropka.



Szczegóły połączenia VPN możesz również sprawdzić w **VPN Dashboard**.


5. Zaktualizuj serwery.

   Możesz kliknąć **Update Servers**, aby pobrać aktualną listę dostępnych serwerów i uniknąć problemów z połączeniem spowodowanych konserwacją lub wyłączeniem serwerów.




6. Zmiana danych logowania lub wylogowanie.

   Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić dane logowania lub się wylogować.




7. Odnowienie subskrypcji.

   Po kliknięciu **Go Renew** nastąpi przekierowanie na oficjalną stronę w celu odnowienia subskrypcji.



8. Usuń wszystkie pliki.


   Możesz kliknąć **Delete All**, aby jednym kliknięciem usunąć wszystkie pliki konfiguracyjne, oraz wybrać, czy jednocześnie usunąć klucze prywatny i publiczny.




11.2.3 Konfiguracja Hide.me

Aby skonfigurować router jako klienta Hide.me, wykonaj poniższe czynności.


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **VPN** > **WireGuard Client** > **Hide.me**.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij **Save and Continue**. Zostaną wygenerowane pliki konfiguracyjne dla każdego serwera.



3. Wybierz preferowany serwer i kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby nawiązać połączenie.




4. Po połączeniu obok pliku konfiguracyjnego pojawi się zielona kropka.



Szczegóły połączenia VPN możesz również sprawdzić w **VPN Dashboard**.


5. Zaktualizuj serwery.

   Możesz kliknąć **Update Servers**, aby pobrać aktualną listę dostępnych serwerów i uniknąć problemów z połączeniem spowodowanych konserwacją lub wyłączeniem serwerów.




6. Zmiana danych logowania lub wylogowanie.

   Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić dane logowania lub się wylogować.



7. Usuń wszystkie pliki.


   Możesz kliknąć **Delete All**, aby jednym kliknięciem usunąć wszystkie pliki konfiguracyjne, oraz wybrać, czy jednocześnie usunąć klucze prywatny i publiczny.




11.2.4 Konfiguracja IPVanish

Aby skonfigurować router jako klienta IPVanish, wykonaj poniższe czynności.


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **VPN** > **WireGuard Client** > **IPVanish**.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij **Save and Continue**.




3. Wybierz serwery, z którymi chcesz się połączyć, i kliknij **Apply**.



4. Wybierz preferowany serwer i kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby nawiązać połączenie.




5. Po połączeniu obok pliku konfiguracyjnego pojawi się zielona kropka.



Szczegóły połączenia VPN możesz również sprawdzić w **VPN Dashboard**.


6. Zaktualizuj serwery.

   Możesz kliknąć **Update Servers**, aby pobrać aktualną listę dostępnych serwerów i uniknąć problemów z połączeniem spowodowanych konserwacją lub wyłączeniem serwerów.




7. Zmiana danych logowania lub wylogowanie.

   Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić dane logowania lub się wylogować.



8. Usuń wszystkie pliki.


   Możesz kliknąć **Delete All**, aby jednym kliknięciem usunąć wszystkie pliki konfiguracyjne, oraz wybrać, czy jednocześnie usunąć klucze prywatny i publiczny.




11.2.5 Konfiguracja Mullvad

Aby skonfigurować router jako klienta Mullvad, wykonaj poniższe czynności.


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **VPN** > **WireGuard Client** > **Mullvad**.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij **Save and Continue**.




3. Wybierz serwery, z którymi chcesz się połączyć, i kliknij **Apply**.



4. Wybierz preferowany serwer i kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby nawiązać połączenie.




5. Po połączeniu obok pliku konfiguracyjnego pojawi się zielona kropka.



Szczegóły połączenia VPN możesz również sprawdzić w **VPN Dashboard**.


6. Zaktualizuj serwery.

   Możesz kliknąć **Update Servers**, aby pobrać aktualną listę dostępnych serwerów i uniknąć problemów z połączeniem spowodowanych konserwacją lub wyłączeniem serwerów.




7. Zmiana danych logowania lub wylogowanie.

   Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić dane logowania lub się wylogować.




8. Odnowienie subskrypcji.

   Po kliknięciu **Go Renew** nastąpi przekierowanie na oficjalną stronę w celu odnowienia subskrypcji.



9. Usuń wszystkie pliki.


   Możesz kliknąć **Delete All**, aby jednym kliknięciem usunąć wszystkie pliki konfiguracyjne, oraz wybrać, czy jednocześnie usunąć klucze prywatny i publiczny.




11.2.6 Konfiguracja NordVPN

Aby skonfigurować router jako klienta NordVPN, wykonaj poniższe czynności.


1. Zaloguj się na swoje konto internetowe NordVPN tutaj.
2. W panelu Nord kliknij **NordVPN**, a następnie **Set up NordVPN manually**.




Znajdziesz tam **Access Token**. Utwórz token dostępu i skopiuj go do późniejszego użycia.




3. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **VPN** > **WireGuard Client** > **NordVPN**.
4. Wprowadź token i kliknij **Save and Continue**.




5. Wybierz serwery, z którymi chcesz się połączyć, i kliknij **Apply**.



6. Wybierz preferowany serwer i kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby nawiązać połączenie.




7. Po połączeniu obok pliku konfiguracyjnego pojawi się zielona kropka.



Szczegóły połączenia VPN możesz również sprawdzić w **VPN Dashboard**.


8. Zaktualizuj serwery.

   Możesz kliknąć **Update Servers**, aby pobrać aktualną listę dostępnych serwerów i uniknąć problemów z połączeniem spowodowanych konserwacją lub wyłączeniem serwerów.




9. Zmiana danych logowania lub wylogowanie.

   Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić dane logowania lub się wylogować.



10. Usuń wszystkie pliki.


    Możesz kliknąć **Delete All**, aby jednym kliknięciem usunąć wszystkie pliki konfiguracyjne, oraz wybrać, czy jednocześnie usunąć klucze prywatny i publiczny.




11.2.7 Konfiguracja PIA (Private Internet Access)

Aby skonfigurować router jako klienta PIA, wykonaj poniższe czynności.


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **VPN** > **WireGuard Client** > **PIA**.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij **Save and Continue**.




3. Wybierz serwery, z którymi chcesz się połączyć, i kliknij **Apply**.



4. Wybierz preferowany serwer i kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby nawiązać połączenie.




5. Po połączeniu obok pliku konfiguracyjnego pojawi się zielona kropka.



Szczegóły połączenia VPN możesz również sprawdzić w **VPN Dashboard**.


6. Zaktualizuj serwery.

   Możesz kliknąć **Update Servers**, aby pobrać aktualną listę dostępnych serwerów i uniknąć problemów z połączeniem spowodowanych konserwacją lub wyłączeniem serwerów.




7. Zmiana danych logowania lub wylogowanie.

   Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić dane logowania lub się wylogować.



8. Usuń wszystkie pliki.


   Możesz kliknąć **Delete All**, aby jednym kliknięciem usunąć wszystkie pliki konfiguracyjne, oraz wybrać, czy jednocześnie usunąć klucze prywatny i publiczny.




11.2.8 Konfiguracja Surfshark

Aby skonfigurować router jako klienta Surfshark, wykonaj poniższe czynności.


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **VPN** > **WireGuard Client** > **Surfshark**.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij **Save and Continue**.




3. Wybierz serwery, z którymi chcesz się połączyć, i kliknij **Apply**.



4. Wybierz preferowany serwer i kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby nawiązać połączenie.




5. Po połączeniu obok pliku konfiguracyjnego pojawi się zielona kropka.




Szczegóły połączenia VPN możesz również sprawdzić w **VPN Dashboard**.

6. Zaktualizuj serwery.
   Możesz kliknąć **Update Servers**, aby pobrać aktualną listę dostępnych serwerów i uniknąć problemów z połączeniem spowodowanych konserwacją lub wyłączeniem serwerów.




7. Zmiana danych logowania lub wylogowanie.

   Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić dane logowania lub się wylogować.




8. Odświeżanie.

   Możesz kliknąć **Refresh**, aby zaktualizować klucz publiczny, gdy nie można połączyć się z serwerem VPN.



9. Usuń wszystkie pliki.

   Możesz kliknąć **Delete All**, aby jednym kliknięciem usunąć wszystkie pliki konfiguracyjne, oraz wybrać, czy jednocześnie usunąć klucze prywatny i publiczny.




11.2.9 Ręczna konfiguracja klienta WireGuard (inni dostawcy)


Jeśli Twój dostawca WireGuard nie jest zintegrowany z panelem administracyjnym, najpierw odwiedź jego oficjalną witrynę i pobierz plik konfiguracyjny. Następnie prześlij go do routera, aby skonfigurować klienta WireGuard. Jeśli nie wiesz, jak pobrać pliki konfiguracyjne, skorzystaj z tego poradnika lub skontaktuj się z pomocą techniczną dostawcy.

Poniżej opisano przesyłanie pliku konfiguracyjnego do routera w celu skonfigurowania klienta WireGuard.


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **VPN** > **WireGuard Client** > **Add Manually**.




2. Na lewym pasku bocznym powstanie grupa. Nadaj jej opisową nazwę.




3. Kliknij obszar przesyłania, aby przesłać plik konfiguracyjny WireGuard (obsługiwane formaty: zip, tar, gz, conf, txt), i kliknij **Apply**.




Po przesłaniu skompresowanego pliku zawierającego wiele plików konfiguracyjnych zostanie on automatycznie rozpakowany, jak pokazano poniżej.




Możesz też kliknąć **Manually Add Configuration** u dołu obszaru przesyłania, dodać konfigurację w postaci tekstu i kliknąć **Apply**.







Aby sprawdzić poszczególne elementy, przełącz się do trybu Item, sprawdź szczegóły konfiguracji, a następnie kliknij **Apply**.



4. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby nawiązać połączenie.



5. Po połączeniu obok pliku konfiguracyjnego pojawi się zielona kropka. Szczegóły połączenia VPN możesz sprawdzić w **VPN Dashboard**.



Rozdział 12

Sieć

W tym rozdziale przedstawiono ustawienia konfiguracji i zarządzania siecią, takie jak LAN, DNS i IPv6.

12.1 Multi-WAN

Multi-WAN umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu sposobów dostępu do Internetu i konfigurowanie różnych połączeń na routerze. Oferuje dwa tryby pracy:

- **Failover**: po awarii połączenia głównego automatycznie przełącza na połączenie zapasowe w krótkim czasie, zapewniając ciągły dostęp do sieci.
- **Load Balance**: rozdziela ruch między wszystkie dostępne połączenia w ustalonych proporcjach, umożliwiając ich równoczesne wykorzystanie i optymalizując użycie pasma.


Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **NETWORK** > **Multi-WAN**. Strona obejmuje dwie sekcje: Interface Status Track i Multi-WAN Mode.

12.1.1 Monitorowanie stanu interfejsów

Routery GL.iNet używają polecenia **ping**, aby monitorować połączenie z docelowym adresem IP i określać dostępność interfejsu. Jeśli interfejs jest dostępny, po lewej pojawia się zielona kropka; w przeciwnym razie jest szara.




W sekcji **Interface Status Track** kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie, aby otworzyć ustawienia monitorowania poszczególnych interfejsów sieciowych. Poniżej pokazano ustawienia interfejsu Ethernet. Pozostałe interfejsy konfiguruje się według tych samych zasad.




- **Enable Interface Status Track**: opcja jest domyślnie włączona. Po wyłączeniu router określa stan interfejsu na podstawie warunków fizycznych (np. podłączenia kabla Ethernet).
- **Detection Mode**: tę funkcję wprowadzono w wersji oprogramowania 4.5 jako Low Data Mode, a w wersji 4.7 zmieniono nazwę na Detection Mode. Dostępne są trzy tryby: Normal Mode, Low Data Mode i Strict Mode.
  - **Normal Mode**: używany domyślnie.
  - **Low Data Mode**: uruchamia monitorowanie tylko wtedy, gdy na interfejsie sieciowym wystąpi błąd sieci. Używaj tego trybu przy ograniczonym pakiecie danych. Ponowne nawiązanie zerwanego połączenia może być nieco wolniejsze niż w Normal Mode. Ten tryb jest domyślnie włączony tylko dla interfejsu komórkowego.
  - **Strict Mode**: określa stan interfejsu wyłącznie na podstawie wyników polecenia sprawdzającego wysyłanego na publiczny adres IP.

- **Track Command**: polecenie ping służy do monitorowania połączenia z docelowym adresem IP i sprawdzania dostępności interfejsu.
- **IPv4 Track IP**: w razie potrzeby dostosuj adresy IPv4 używane do monitorowania.

Kliknij **Sensitivity Options** w prawym górnym rogu.



Możesz ustawić częstotliwość sprawdzania dostępu do Internetu na Low, Medium lub High albo określić własny odstęp. Dostępny zakres wynosi od 0,5 do 90 sekund.




12.1.2 Tryb Multi-WAN

Multi-WAN oferuje dwa tryby: **Failover** i **Load Balance**. Tryby te wzajemnie się wykluczają.

Przełączanie awaryjne (Failover)

Failover jest trybem domyślnym po skonfigurowaniu wielu połączeń. Jeśli aktywne łącze ulegnie awarii, router automatycznie przełącza się na inny interfejs sieciowy zapewniający dostęp do Internetu.


Możesz ustawić priorytety interfejsów. Po awarii używanego interfejsu router przełącza się na dostępny interfejs o najwyższym priorytecie. Gdy połączenie o wyższym priorytecie zostanie przywrócone, router automatycznie do niego wróci.



Równoważenie obciążenia (Load Balance)

Tryb Load Balance korzysta jednocześnie z wielu interfejsów sieciowych, zwiększając łączną przepustowość routera. System rozdziela nowe połączenia między interfejsy zgodnie z ustawionymi proporcjami obciążenia. Połączenia z tą samą aplikacją lub witryną zazwyczaj korzystają jednak tylko z jednego interfejsu.

Proporcje obciążenia określają udział poszczególnych interfejsów sieciowych. System przydziela interfejsy do obsługi nowych połączeń zgodnie z ustawionymi proporcjami. Na przykład jeśli router jest jednocześnie połączony z pięcioma sieciami (np. Ethernet 1, Repeater, Tethering, Cellular i Ethernet 2), a wszystkie interfejsy mają dostęp do Internetu, włączenie Load Balance i ustawienie proporcji 1:1:1:1:1 oznacza równy podział pasma między pięć interfejsów. System rozdziela nowe połączenia między te interfejsy zgodnie z ustawionymi proporcjami obciążenia.



W razie potrzeby możesz dostosować proporcje obciążenia. Na przykład jeśli Ethernet 1 ma przepustowość 100 Mb/s, Repeater 200 Mb/s, a pozostałe połączenia są nieaktywne, ustaw proporcje na 1 dla Ethernet 1, 2 dla Repeater oraz 0 dla Tethering, Cellular i Ethernet 2. System rozdzieli nowe połączenia między te interfejsy w proporcji 1:2, więc Ethernet 1 będzie obsługiwać o połowę mniej połączeń niż Repeater. W odróżnieniu od trybu Failover ten tryb optymalizuje łączną przepustowość przez równoważenie ruchu na wszystkich dostępnych interfejsach.

Uwaga: nie ma gwarancji, że istniejące połączenia lub ruch będą odpowiadać ustawionym proporcjom. Przy dłuższym korzystaniu rzeczywisty rozkład stopniowo się do nich zbliży.


12.2 LAN

LAN (Local Area Network) to prywatna sieć lokalna, do której urządzenia łączą się za pomocą kabli Ethernet.

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **NETWORK** > **LAN**. Tutaj możesz konfigurować ustawienia LAN: ustawienia podstawowe, serwer DHCP i rezerwację adresów.

12.2.1 Ustawienia podstawowe


Ustawienia podstawowe obejmują adres IP routera i maskę sieci. Podsieć można ustawić w prywatnych zakresach adresów IPv4: 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8.




- **Router IP Address**: adres wpisywany w pasku adresu przeglądarki w celu otwarcia panelu administracyjnego routera. Domyślnie jest to 192.168.8.1. Można go zmienić, jeśli koliduje z siecią nadrzędną.
- **Netmask**: dostępne są dwie opcje: 255.255.255.0 i 255.255.0.0.

12.2.2 Serwer DHCP


Serwer DHCP automatycznie przydziela adresy IP i inne parametry komunikacji każdemu podłączonemu klientowi. W routerze GL.iNet jest domyślnie włączony, a jego pula adresów IP obejmuje zakres od 192.168.8.100 do 192.168.8.249. W razie potrzeby można zmienić ten zakres.



Kliknij **Advanced** w prawym dolnym rogu.



Możesz skonfigurować ustawienia zaawansowane: czas dzierżawy, bramę, serwery DNS i serwer LPR.



- **Lease Time**: czas, przez który urządzenie może korzystać z adresu IP przydzielonego przez DHCP.
- **Gateway**: element routera kierujący ruch między siecią lokalną a sieciami zewnętrznymi (np. Internetem).
- **DNS Server 1**: serwer główny odpowiedzialny za tłumaczenie nazw domen na adresy IP.
- **DNS Server 2**: serwer zapasowy używany do rozwiązywania nazw domen w razie awarii głównego serwera DNS.
- **LPR Server**: (Line Printer Remote Server) usługa zarządzająca zadaniami drukowania i umożliwiająca urządzeniom sieciowym wysyłanie żądań do zdalnych drukarek. Można skonfigurować wiele portów LPR dla drukarek.


Uwaga: po wyłączeniu serwera DHCP trzeba ręcznie skonfigurować statyczny adres IP i inne parametry komunikacji na każdym urządzeniu klienckim. Szczegóły znajdziesz tutaj.

12.2.3 Rezerwacja adresów

Rezerwacja adresów umożliwia przypisanie stałego adresu IP klientowi LAN, dzięki czemu przy każdym kontakcie z serwerem DHCP routera otrzymuje on ten sam adres. Zarezerwowane adresy można przypisywać komputerom lub serwerom wymagającym stałych ustawień IP. Aby ustawienie zaczęło działać, urządzenia z rezerwacją adresu muszą ponownie połączyć się z routerem.

Aby w razie potrzeby skonfigurować rezerwację adresów, wykonaj poniższe czynności.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do **NETWORK** > **LAN** > **Address Reservation** i kliknij **Add**.
2. W wyświetlonym oknie wybierz adres MAC z listy. Odpowiadający mu adres IP zostanie uzupełniony automatycznie. Wprowadź opisową nazwę i kliknij **Submit**.



3. Po dodaniu rezerwacji adresu IP na stronie pojawi się odpowiedni wpis, jak pokazano poniżej.




12.3 Sieć gościnna

Sieć gościnna to oddzielna sieć dla gości, odizolowana od głównej sieci LAN w celu ochrony bezpieczeństwa sieci prywatnej.

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **NETWORK** -> **Guest Network**. Tutaj możesz skonfigurować ustawienia sieci gościnnej, w tym ustawienia podstawowe i serwer DHCP.

12.3.1 Ustawienia podstawowe

Podstawowe ustawienia obejmują Gateway, Netmask, AP Isolation i Block WAN Subnets.




- **Gateway**: domyślny adres to 192.168.9.1. Można go zmienić, ale nie może kolidować z adresem bramy sieci głównej.
- **Netmask**: dostępne są dwie opcje: 255.255.255.0 i 255.255.0.0.
- **AP Isolation**: izoluje klientów sieci gościnnej w oddzielnych segmentach, aby nie mogli komunikować się z innymi urządzeniami w tej samej sieci.
- **Block WAN Subnets**: po włączeniu sieć gościnna nie może uzyskiwać dostępu do sieci nadrzędnej ani odpowiadającego jej segmentu sieci.


12.3.2 Serwer DHCP

Ponieważ sieć gościnna jest domyślnie wyłączona, jej serwer DHCP również jest wyłączony i ukryty do czasu ręcznego włączenia sieci.


Po włączeniu serwer DHCP automatycznie przydziela adresy IP i inne parametry komunikacji każdemu podłączonemu klientowi. Pula adresów IP sieci gościnnej obejmuje zakres od 192.168.9.100 do 192.168.9.249. W razie potrzeby można go zmienić.



Kliknij **Advanced** w prawym dolnym rogu.



Możesz skonfigurować ustawienia zaawansowane: czas dzierżawy, bramę, serwery DNS i serwer LPR.



- **Lease Time**: czas, przez który urządzenie może korzystać z adresu IP przydzielonego przez DHCP sieci gościnnej.
- **Gateway**: element routera kierujący ruch między siecią gościnną a sieciami zewnętrznymi (np. Internetem).
- **DNS Server 1**: serwer główny odpowiedzialny za tłumaczenie nazw domen na adresy IP.
- **DNS Server 2**: serwer zapasowy używany do rozwiązywania nazw domen w razie awarii głównego serwera DNS.
- **LPR Server**: (Line Printer Remote Server) usługa zarządzająca zadaniami drukowania i umożliwiająca urządzeniom sieciowym wysyłanie żądań do zdalnych drukarek. Można skonfigurować wiele portów LPR dla drukarek.


12.4 Sieć IoT

IoT Network to oddzielna sieć dla urządzeń IoT. Izoluje je od głównej sieci LAN, zapewniając lepszą zgodność i większe bezpieczeństwo.

Zaloguj się do internetowego panelu administracyjnego routera i przejdź do **NETWORK** > **IoT Network**. Na tej stronie możesz skonfigurować ustawienia sieci IoT, w tym ustawienia podstawowe i serwer DHCP.

12.4.1 Ustawienia podstawowe

Podstawowe ustawienia obejmują Gateway, Netmask, AP Isolation i Block WAN Subnets.




- **Gateway**: domyślny adres to 192.168.10.1. Można go zmienić, ale nie może kolidować z adresem bramy sieci głównej.
- **Netmask**: dostępne są dwie opcje: 255.255.255.0 i 255.255.0.0.
- **AP Isolation**: izoluje klientów sieci IoT w oddzielnych segmentach, aby nie mogli komunikować się z innymi urządzeniami w tej samej sieci.
- **Block WAN Subnets**: po włączeniu sieć IoT nie może uzyskiwać dostępu do sieci nadrzędnej ani odpowiadającego jej segmentu sieci.


12.4.2 Serwer DHCP

Ponieważ sieć IoT jest domyślnie wyłączona, jej serwer DHCP jest wyłączony i ukryty do czasu ręcznego włączenia sieci.


Po włączeniu serwer DHCP automatycznie przypisuje adresy IP i inne parametry komunikacji każdemu podłączonemu klientowi. Pula adresów IP serwera DHCP dla sieci IoT obejmuje zakres od 192.168.10.100 do 192.168.10.249. W razie potrzeby możesz go dostosować.



Kliknij **Advanced** w prawym dolnym rogu.



Możesz skonfigurować ustawienia zaawansowane: czas dzierżawy, bramę, serwery DNS i serwer LPR.




- **Lease Time**: czas, przez który urządzenie może korzystać z adresu IP przydzielonego przez DHCP sieci IoT.
- **Gateway**: element routera, który kieruje ruch między siecią IoT a sieciami zewnętrznymi (np. Internetem).
- **DNS Server 1**: serwer główny odpowiedzialny za tłumaczenie nazw domen na adresy IP.
- **DNS Server 2**: serwer zapasowy używany do rozwiązywania nazw domen w razie awarii głównego serwera DNS.
- **LPR Server**: (Line Printer Remote Server) usługa zarządzająca zadaniami drukowania i umożliwiająca urządzeniom sieciowym wysyłanie żądań do zdalnych drukarek. Można skonfigurować wiele portów LPR dla drukarek.

12.5 DNS

DNS (Domain Name System) to usługa sieciowa, która przekształca czytelne dla ludzi nazwy domen (np. www.google.com) na rozpoznawane przez komputery adresy IP (np. 142.250.185.142), umożliwiając urządzeniom łączenie się z docelowymi witrynami lub usługami.

Serwer DNS routera to wbudowana w router usługa DNS, która przekształca nazwy domen na adresy IP dla wszystkich podłączonych urządzeń. Zwykle działa na dwa sposoby: automatycznie pobiera adresy DNS z sieci nadrzędnej, zapewniając domyślne rozwiązywanie nazw, lub pozwala ręcznie skonfigurować własne publiczne adresy DNS (np. 8.8.8.8) w panelu administracyjnym w celu optymalizacji dostępu do sieci lub zwiększenia bezpieczeństwa. Po konfiguracji wszystkie podłączone urządzenia domyślnie korzystają z tego wspólnego serwera DNS, bez potrzeby oddzielnej konfiguracji DNS na każdym urządzeniu.


Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **NETWORK** > **DNS**. Ta strona umożliwia konfigurację ustawień DNS, w tym opcji bezpieczeństwa, trybów serwera i reguł priorytetów DNS w różnych scenariuszach sieciowych.




- **DNS Rebinding Attack Protection**: chroni przed atakami DNS rebinding przez blokowanie złośliwych prób rozwiązywania nazw DNS. Włączenie może spowodować problemy z prywatnymi zapytaniami DNS. Wyłącz tę opcję, jeśli sieć korzysta z portalu logowania (np. strony logowania do publicznego Wi-Fi).
- **Override DNS Settings of All Clients**: po włączeniu wszystkie podłączone urządzenia muszą korzystać z serwerów DNS skonfigurowanych na routerze, niezależnie od własnych ustawień DNS. Zapewnia to jednolitą konfigurację DNS dla wszystkich urządzeń.
- **Allow Custom DNS to Override VPN DNS**: po włączeniu, jeśli skonfigurowano własny DNS, pakiety przesyłane przez tunel VPN będą używać go do rozwiązywania nazw zamiast serwerów DNS połączenia VPN. Zapewnia to normalne stosowanie własnych reguł DNS podczas korzystania z VPN.

12.5.1 Ustawienia serwera DNS


Dostępne są cztery tryby serwera DNS: Automatic, Encrypted DNS, Manual DNS i DNS Proxy.




1. **Automatic**: router automatycznie pobiera adresy serwerów DNS z sieci nadrzędnej i stosuje je do wszystkich podłączonych urządzeń.




2. **Encrypted DNS**: router używa szyfrowanych protokołów do obsługi zapytań DNS, chroniąc dane rozwiązywania nazw przed podsłuchiwaniem i modyfikacją.
   Tryb Encrypted DNS obsługuje wielu dostawców DNS: Control D, NextDNS, Cloudflare, Quad9, CleanBrowsing, AdGuard DNS, Google DNS i OpenDNS.
   Najpierw wybierz dostawcę DNS. Pozostałe opcje zmienią się zależnie od wyboru.




- Jeśli wybierzesz konkretnego dostawcę DNS (np. NextDNS), wybierz typ szyfrowania: DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH) lub DNS over QUIC (DoQ). DNS over QUIC (DoQ) wprowadzono w oprogramowaniu sprzętowym v4.9. Jest dostępny tylko dla dostawców Control D, NextDNS i AdGuard DNS.




- Jeśli jako dostawcę DNS wybierzesz Manual, wybierz typ szyfrowania: DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH), DNS over QUIC (DoQ), Oblivious DNS over HTTPS lub DNSCrypt.



Następnie **kliknij Add a** Server, aby dodać co najmniej jeden serwer DNS. Możesz bezpośrednio wprowadzić adres URL lub zaszyfrowany DNS w formacie stamp. Listę serwerów publicznych znajdziesz na stronie https://dnscrypt.info/public-servers.




3. **Manual DNS**: umożliwia samodzielne ustawienie serwerów DNS routera. Kliknij DNS Server 1 i wybierz serwer z listy. Pozostałe pola DNS zaktualizują się automatycznie.




Uwaga: aby używać adresów IPv6 w ręcznej konfiguracji DNS, najpierw włącz IPv6 na routerze.

4. **DNS Proxy**: router przekazuje wszystkie zapytania DNS przez serwer proxy, umożliwiając rozwiązywanie nazw w środowisku sieciowym tego serwera na potrzeby określonego dostępu.



DNS Server Settings
Mode
DNS Proxy
Proxy Server Address
8.8.8.8#53

12.5.2 Edycja pliku hosts

W razie potrzeby możesz zdefiniować statyczne reguły rozpoznawania nazw DNS. Na stronie DNS kliknij **Edit Hosts** w prawym górnym rogu.




Żądania klientów są rozwiązywane w pierwszej kolejności według wpisanych tutaj statycznych reguł DNS. Pozwala to ręcznie mapować adresy IP na nazwy hostów (np. domyślny wpis 127.0.0.1 localhost dla lokalnej pętli zwrotnej) i samodzielnie kontrolować rozwiązywanie nazw domen.


Edit Hosts
Requests from clients will be resolved, initially, using the static DNS rules you have written in Hosts.
1 127.0.0.1 localhost
2
3 ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
4 ff02::1 ip6-allnodes
5 ff02::2 ip6-allrouters
6
Cancel
Apply

12.6 Port Ethernet

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **NETWORK** > **Ethernet Port**. Ta strona umożliwia zarządzanie portami Ethernet routera.

Sekcja **WAN** wyświetla rolę portu (WAN lub LAN), adres MAC i wynegocjowaną prędkość.



Sekcja **LAN** umożliwia zmianę portu LAN na WAN. Tutaj możesz zmienić rolę portu i sprawdzić wynegocjowaną szybkość.




Uwaga: wynegocjowana szybkość portów WAN i LAN jest wyświetlana tylko po podłączeniu kabla
Ethernet. Zależy ona zarówno od portu Ethernet, jak i od kabla Ethernet.

12.7 IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) to najnowsza wersja protokołu internetowego, zaprojektowana jako następca IPv4. Zapewnia większą pulę unikalnych adresów IP, rozwiązując problem wyczerpywania adresów IPv4 i obsługując rosnącą liczbę podłączonych urządzeń na świecie.

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **NETWORK** > **IPv6**. Tutaj możesz włączyć i skonfigurować IPv6. Po włączeniu interfejsy WAN, np. Ethernet, uzyskują adresy IPv6 przez DHCPv6.

Włącz **Enable**, wybierz tryb sieci głównej i sposób uzyskiwania DNS, a następnie kliknij **Apply.**



Uwaga: niektóre funkcje (np. zapora, GoodCloud, OpenVPN DCO) nie obsługują jeszcze IPv6. Ich jednoczesne włączenie z IPv6 może powodować problemy z połączeniem.

12.7.1 Tryb IPv6

Dostępne są cztery tryby: Native, Passthrough, NAT6 i Static IPv6.

- **Native**: odpowiedni, gdy router bezpośrednio uzyskuje publiczny adres IPv6 i automatycznie przydziela adresy IPv6 podłączonym urządzeniom. Spełnia potrzeby większości użytkowników korzystających z IPv6.
- **Passthrough**: odpowiedni, gdy pakiety IPv6 mają być przekazywane bezpośrednio, bez przetwarzania ani konwersji. Niektóre aplikacje lub usługi mogą wymagać zachowania pełnej zawartości pakietów IPv6 do dalszego przetwarzania lub analizy. Ten tryb jest używany przez specjalistów do diagnostyki sieci i analizy bezpieczeństwa.
- **NAT6**: odpowiedni, gdy router działa jako brama przydzielająca każdemu urządzeniu w sieci dynamiczny wewnętrzny adres IPv6. W tym trybie urządzenia końcowe łączą się przez terminal sieci optycznej i uzyskują adres IPv6 sieci lokalnej.
- **Static IPv6**: odpowiedni dla urządzeń i usług wymagających stałego adresu IPv6, np. serwerów lub drukarek sieciowych. Urządzenie zawsze używa tego samego adresu IPv6, co ułatwia zarządzanie i dostęp.

12.7.2 Sposób uzyskiwania DNS


Określa sposób uzyskiwania przez router adresów serwerów DNS IPv6. Dostępne są dwie opcje: Automatic i Manual.

- **Automatic**: router dynamicznie uzyskuje adresy serwerów DNS IPv6 (np. przez DHCPv6).
- **Manual**: wprowadź własne adresy serwerów DNS IPv6. Ponieważ DNS służy do tłumaczenia nazw domen na odpowiadające im adresy IP, ręczna konfiguracja serwera DNS może powodować błędy rozwiązywania nazw. Używaj jej ostrożnie.

12.8 IGMP Snooping

IGMP Snooping nasłuchuje pakietów protokołu IGMP, wyodrębnia odpowiednie informacje oraz tworzy i utrzymuje tablicę przekazywania ruchu multicast w warstwie 2. Następnie przekazuje dane grupy multicast do hostów należących do tej grupy. Pozostałe hosty nie otrzymują tych danych.


Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **NETWORK** > **IGMP Snooping**. W razie potrzeby włącz tę opcję, aby korzystać z multicastu na routerze.



12.9 Tryb sieciowy

Tryb sieciowy określa rolę i funkcje routera, dostosowane do różnych sposobów wdrażania sieci.

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **NETWORK** > **Network Mode**. Tutaj możesz zmienić tryb sieciowy routera.



- **Router**: domyślny tryb większości routerów domowych i małych biur. Tworzy prywatną sieć lokalną (LAN) i pełni funkcję bramy między publicznym Internetem a podłączonymi urządzeniami. W tym trybie działają podstawowe funkcje: NAT, DHCP i wbudowana zapora. Router łączy się z łączem nadrzędnym, np. światłowodowym, automatycznie przydziela prywatne adresy IP podłączonym urządzeniom i chroni całą sieć prywatną.
- **Access Point**: w tym trybie router łączy się z siecią przewodową kablem LAN i nadaje sygnał bezprzewodowy, rozszerzając zasięg Wi-Fi w dużych przestrzeniach i

zapewniając dostęp większej liczbie urządzeń. NAT i DHCP są wyłączone, a router działa wyłącznie jako nadajnik bezprzewodowy i przełącznik, bez funkcji samodzielnej bramy.

- **Extender**: ten tryb rozszerza zasięg istniejącej sieci Wi-Fi i eliminuje martwe strefy o słabej łączności. Router bezprzewodowo odbiera sygnał z głównego routera, wzmacnia go i nadaje ponownie. W odróżnieniu od trybu Access Point nie wymaga połączenia przewodowego z głównym routerem. Może jednak zmniejszyć przepustowość o połowę, ponieważ urządzenie jednocześnie odbiera i nadaje sygnał.
- **WDS**: tryb Wireless Distribution System (WDS), podobnie jak Extender, bezprzewodowo rozszerza zasięg Wi-Fi, ale obsługuje mosty bezprzewodowe między wieloma zgodnymi routerami. Jest zalecany do rozbudowy sieci bezprzewodowej, gdy router nadrzędny obsługuje WDS.

  Ten tryb sprawdza się np. w budynkach wielopiętrowych lub małych kompleksach biurowych, w których wiele routerów musi współpracować w ramach jednej sieci bezprzewodowej. W odróżnieniu od trybu Extender, przesyłającego sygnał z jednego głównego routera do jednego wzmacniacza, WDS pozwala połączonym routerom zarówno nadawać, jak i odbierać sygnały, zapewniając płynny zasięg na większych obszarach z wieloma węzłami.

Uwaga:


1. Po zmianie trybu sieciowego wszystkie urządzenia klienckie powinny ponownie połączyć się z routerem, aby zapewnić stabilną łączność.
2. **W trybie Access Point / WDS panel administracyjny nie jest dostępny pod pierwotnym adresem IP**. Zaloguj się do routera nadrzędnego, znajdź adres IP przydzielony temu routerowi i użyj go do otwarcia panelu administracyjnego. Jeśli nie masz dostępu do routera nadrzędnego, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 4 sekundy, aby przywrócić domyślny tryb Router.
3. **W trybach Access Point / Extender / WDS niedostępne są następujące funkcje**: kontrola dostępu (Allowlist i Blocklist), AstroWarp, VPN, AdGuard Home, kontrola rodzicielska, ZeroTier, Tailscale, przekierowanie portów, Multi-WAN, serwer DHCP, rezerwacja adresów, sieć gościnna, DNS, Ethernet Port, IPv6, Drop-in Gateway, IGMP Snooping, przyspieszanie sieci i ustawienia NAT.

12.10 Drop-in Gateway

Drop-in Gateway rozszerza możliwości istniejącego głównego routera bez jego wymiany ani ponownej konfiguracji. Po podłączeniu routera GL.iNet do głównego routera kablem Ethernet można dodać do istniejącej infrastruktury zaawansowane funkcje, na przykład:

- Filtrowanie reklam przez AdGuard Home
- Włączenie klienta VPN
- Korzystanie z szyfrowanego DNS

Drop-in Gateway działa jako pośredni system sieciowy: kieruje ruch urządzeń klienckich przez router GL.iNet w celu przetworzenia, zanim zostanie on przesłany przez główny router. Zachowuje istniejące ustawienia sieci, zapewniając ciągłość połączeń wszystkich urządzeń, a w razie potrzeby umożliwia też zarządzanie ruchem wszystkich lub wybranych klientów.



Powyższy schemat zawiera dwa rodzaje linii: szare oraz zielone z trzema strzałkami oznaczonymi numerami.

- **Szare linie** przedstawiają fizyczną topologię połączeń: urządzenia klienckie (np. komputer stacjonarny i laptop) łączą się z głównym routerem, a jego port LAN jest połączony kablem Ethernet z portem WAN routera GL.iNet z włączonym Drop-in Gateway.
- **Zielone linie** przedstawiają kolejne etapy transmisji danych przy aktywnym Drop-in Gateway. Ponumerowane strzałki wskazują kolejność przepływu ruchu:


1. Ruch urządzeń klienckich jest najpierw kierowany do głównego routera;
2. Główny router przekazuje ruch do routera GL.iNet w celu przetworzenia (np. filtrowania reklam, szyfrowania VPN);
3. Po przetworzeniu ruch wraca do głównego routera, który dostarcza dane do pierwotnych urządzeń klienckich lub kieruje je do Internetu.

Możesz włączyć Drop-in Gateway dla wszystkich lub wybranych urządzeń podłączonych do głównego routera. Szczegóły znajdziesz pod tym łączem.

12.11 Przyspieszanie sieci

Przyspieszanie sieci zmniejsza obciążenie procesora i przyspiesza przekazywanie pakietów, ale może kolidować z niektórymi funkcjami.

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **NETWORK** > **Network Acceleration**. Na tej stronie możesz włączyć przyspieszanie sieci i wybrać tryb Hardware Acceleration lub Software Acceleration.



- **Hardware Acceleration**: przenosi często wykonywane zadania sieciowe (np. NAT, przekazywanie pakietów i weryfikację sum kontrolnych) do wyspecjalizowanego sprzętu, takiego jak procesory NPU lub układy HWNAT. Działa w połączeniach Ethernet i Repeater. W takich zastosowaniach, ze stałymi ścieżkami i prostymi regułami, zapewnia wysoką przepustowość, małe opóźnienia i minimalne obciążenie procesora przy transmisji z pełną prędkością łącza.
- **Software Acceleration**: wykorzystuje ogólny procesor routera wraz ze zoptymalizowanym jądrem lub sterownikami (np. SWNAT). Działa przy dostępie komórkowym (4G/5G), który jest typowym zastosowaniem bez dostępnego przyspieszania sprzętowego. Zapewnia szeroką zgodność i obsługę złożonych protokołów. Jest elastyczny, ale przy dużej przepustowości, szczególnie z włączonymi funkcjami zaawansowanymi, wydajność procesora może ograniczać szybkość transmisji.

Uwaga: po włączeniu przyspieszania sieci następujące funkcje nie działają prawidłowo: statystyki prędkości klientów, statystyki ruchu, ograniczanie prędkości, kontrola rodzicielska i VPN z IPv6.

Rozdział 13

Kontrola ruchu

W tym rozdziale przedstawiono funkcje kontroli przepływu, udostępniające narzędzia do zarządzania ruchem sieciowym i treściami.

13.1 Silnik DPI


DPI (Deep Packet Inspection, głęboka inspekcja pakietów) to podstawowa technologia inteligentnego zarządzania siecią. Tradycyjne routery rozpoznają jedynie adresy źródłowe i docelowe. DPI dokładnie analizuje zawartość pakietów i precyzyjnie rozpoznaje aplikacje oraz witryny na podstawie biblioteki sygnatur, umożliwiając szczegółową klasyfikację i kontrolę ruchu.

Silnik DPI GL.iNet działa lokalnie na routerze, zapewniając inteligentne zarządzanie siecią z pełną prywatnością. Udostępnia statystyki ruchu, filtrowanie treści i QoS, umożliwiając kompleksową kontrolę ruchu. Dzięki integracji z Netify, lekkim wbudowanym agentem DPI do inteligentnego zarządzania siecią, GL.iNet DPI korzysta z automatycznie aktualizowanej internetowej bazy sygnatur Netify, aby zapewnić niezawodną, dokładną i wydajną kontrolę sieci.


Uwaga:

1. Gdy router działa w trybie Drop-in Gateway, funkcje DPI (w tym Data Statistics, Content Filter i QoS) oraz SQM nie działają.
2. Po włączeniu DPI przyspieszanie sieci jest automatycznie wyłączane, aby zapewnić stabilną pracę.


Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **FLOW CONTROL** > **DPI Engine**. Kliknij **Enable DPI Engine**.



W wyskakującym oknie przeczytaj i zaakceptuj Terms of Service & Privacy Policy, a następnie kliknij **Apply**. Router rozpocznie inicjalizację DPI. Wyłączy przyspieszanie sieci i włączy funkcje **Data Statistics** oraz **Content Filter**.



Po aktywacji nastąpi przekierowanie do **DPI Engine Version Center**, gdzie możesz sprawdzić wersję programu DPI i bazy danych. Gdy pojawi się nowsza wersja bazy danych, możesz ją tutaj zaktualizować.



Uwaga: ta strona wyświetla tylko podstawowe wskaźniki stanu systemu. Przetwarzanie ruchu rozpocznie się po włączeniu odpowiednich funkcji.

13.2 Statystyki danych


Funkcja Data Statistics udostępnia przejrzysty panel ruchu, który przedstawia wykorzystanie sieci według aplikacji i protokołów. Umożliwia przeglądanie trendów z ostatniej godziny, dnia i 7 dni, wyświetla rankingi wykorzystania, monitoruje ruch poszczególnych urządzeń i pozwala jednym kliknięciem blokować niepożądane aplikacje.

Uwaga:


1. Statystyki danych nie działają, gdy router jest w trybie Drop-in Gateway.
2. Statystyki danych nie mogą działać razem z przyspieszaniem sieci. Włączenie statystyk automatycznie wyłącza przyspieszanie sieci, aby zapewnić stabilną pracę.

13.2.1 Szybka konfiguracja

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **FLOW CONTROL** > **Data Statistics**. Włącz przełącznik w prawym górnym rogu, aby wyświetlić **Application Total Data**.




- **Top 10 Apps by Bandwidth Usage**: wykres trendu w czasie (np. z ostatniego dnia) pokazuje wykorzystanie przepustowości przez 10 najaktywniejszych aplikacji w wybranym okresie. Najedź wskaźnikiem myszy na wykres, aby sprawdzić wykorzystanie danych przez 10 aplikacji zużywających najwięcej przepustowości w określonej chwili.



- **App Traffic Statistics**: wyświetla szczegółowe statystyki ruchu dla każdej aplikacji, w tym pobieranie, wysyłanie i łączne wykorzystanie przepustowości. W razie potrzeby

wyszukaj aplikację na pasku wyszukiwania. Kliknij strzałkę sortowania obok nagłówka kolumny, aby posortować listę rosnąco lub malejąco.




13.2.2 Zasady przechowywania danych

1. Statystyki ruchu są zapisywane w pamięci RAM co 15 sekund, a w pamięci Flash co godzinę. Ograniczenie częstotliwości zapisów chroni żywotność pamięci Flash.
2. Ponowne uruchomienie z poziomu systemu nie powoduje utraty danych. Przed restartem system zapisuje dane z pamięci RAM w pamięci Flash.
3. Ponowne uruchomienie przez odłączenie i podłączenie zasilania lub aktualizacja oprogramowania z zachowaniem ustawień mogą spowodować utratę danych maksymalnie z ostatniej godziny.

13.2.3 Zmiana zakresu czasu

W razie potrzeby możesz wybrać zakres czasu: Past hour, Past day lub Past week.




Wybrany zakres czasu określa sposób wyświetlania danych:

- **Widok szczegółowy (np. Past Hour)**: wykres pokazuje szczegółowe wahania w czasie rzeczywistym. Szczyty są wyższe, a spadki bardziej strome, co ułatwia zauważenie nagłych wzrostów wykorzystania przepustowości.

- **Widok ogólny (np. Past Day lub Past Week)**: wykres przedstawia dane w dłuższym przedziale czasu. Krzywe stają się gładsze i pokazują ogólny trend ruchu, a nie każdą drobną zmianę.

13.2.4 Czyszczenie statystyk

W razie potrzeby kliknij ikonę miotły w lewym górnym rogu, aby wyczyścić statystyki.



Po wyczyszczeniu strona nie wyświetla danych. Poczekaj chwilę, aż pojawią się nowe statystyki.

13.3 Filtrowanie treści


Content Filter to inteligentna funkcja bezpieczeństwa w Internecie oparta na klasyfikacji DPI. Automatycznie blokuje szkodliwe i złośliwe witryny, pomagając utrzymać bezpieczną sieć. Obsługuje również własne reguły blokowania wybranych aplikacji, domen lub adresów IP.

Uwaga:

1. Filtrowanie treści nie działa, gdy router jest w trybie Drop-in Gateway.
2. Filtrowanie treści nie może działać razem z przyspieszaniem sieci. Włączenie filtrowania automatycznie wyłącza przyspieszanie sieci, aby zapewnić stabilną pracę.


Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **FLOW CONTROL** > **Content Filter**.

Włącz przełącznik w prawym górnym rogu, wybierz blokowane treści i kliknij **Apply**.




Ta strona składa się z dwóch części:

- **Blocked Apps List**: ta sekcja zawiera trzy wstępnie wybrane kategorie: Gambling, Adult i Malware. Po włączeniu blokowane są witryny, usługi i aplikacje związane z hazardem, treściami dla dorosłych i złośliwym oprogramowaniem. W razie potrzeby kliknij **Edit App**, aby dodać inne kategorie (np. Game, Social Media lub Shopping).



- **Blocked Domain / IP List**: w tej sekcji możesz ręcznie wprowadzić domeny (np. google.com), zakresy CIDR (np. 192.168.8.0/24) lub adresy IP (np. 192.168.10.10), aby zablokować do nich dostęp. Lista obsługuje maksymalnie 10 000 wpisów.
  Wprowadź domeny lub adresy IP, które chcesz zablokować, a następnie kliknij **Apply**.




13.4 QoS

QoS (Quality of Service) optymalizuje przydział przepustowości, nadając podczas przeciążenia sieci priorytet ruchowi wrażliwemu na opóźnienia, takiemu jak wideorozmowy i gry. Zmniejsza opóźnienia i poprawia ogólną wydajność sieci.

Uwaga:


1. Ta funkcja obejmuje wyłącznie ruch przechodzący przez router działający jako brama, w tym ruch lokalnych urządzeń klienckich i klientów VPN. Nie dotyczy ruchu przychodzącego, gdy router działa jako serwer VPN.
2. QoS nie działa, gdy router jest w trybie Drop-in Gateway.
3. Nie można włączyć jednocześnie QoS i SQM.
4. QoS nie może działać razem z przyspieszaniem sieci. Włączenie QoS automatycznie wyłącza przyspieszanie sieci, aby zapewnić stabilną pracę.

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do **FLOW CONTROL** > **QoS** i włącz tę funkcję. Ustaw maksymalną prędkość wysyłania i pobierania (zakres wartości: 1–10 000) na potrzeby planowania ruchu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, dopasuj je do rzeczywistej przepustowości połączenia internetowego.



Wskazówka: wartości w polu wprowadzania są podawane w **Mb/s** (megabitach na sekundę). Dla porównania wyświetlana jest równoważna wartość w MB/s (megabajtach na sekundę).

Następnie ustaw priorytety poszczególnych aplikacji. Router odpowiednio przydzieli przepustowość.




13.5 SQM

SQM (Smart Queue Management, inteligentne zarządzanie kolejkami) zarządza ruchem sieciowym routera tak, aby ograniczyć opóźnienia i zjawisko „bufferbloat”, czyli nadmierne buforowanie. Zapewnia to płynniejsze działanie gier i rozmów głosowych.

Uwaga:

1. Ta funkcja obejmuje wyłącznie ruch przechodzący przez router działający jako brama, w tym ruch lokalnych urządzeń klienckich i klientów VPN. Nie dotyczy ruchu przychodzącego, gdy router działa jako serwer VPN.
2. SQM wymaga znacznych zasobów, dlatego najlepiej sprawdza się w sieciach o małej przepustowości lub przeciążonych. Włączenie tej funkcji przy szybkim łączu może zmniejszyć maksymalną przepustowość.
3. SQM nie działa, gdy router jest w trybie Drop-in Gateway.
4. Nie można włączyć jednocześnie SQM i QoS.
5. SQM nie może działać razem z przyspieszaniem sieci. Włączenie SQM automatycznie wyłącza przyspieszanie sieci, aby zapewnić stabilną pracę.

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do **FLOW CONTROL** > **SQM** i włącz tę funkcję. Najpierw ustaw maksymalną prędkość wysyłania i pobierania (zakres wartości: 1–10 000) na potrzeby planowania ruchu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, dopasuj je do rzeczywistej przepustowości połączenia internetowego.



Dla opcji **Queue Rule** dostępne są dwa ustawienia:

- **cake**: inteligentne, automatyczne kształtowanie ruchu zapewniające bardzo dobrą ogólną kontrolę opóźnień (zalecane).
- **fq_codel**: proste, wydajne i sprawiedliwe kolejkowanie z podstawowym ograniczaniem opóźnień.


Wskazówka: ustawienia QoS i SQM różnią się tym, że w QoS określasz priorytety aplikacji, a router odpowiednio przydziela przepustowość; w SQM wybierasz regułę kolejkowania.

13.6 Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska pomaga chronić dzieci w Internecie przez blokowanie nieodpowiednich witryn i ograniczanie czasu korzystania z urządzeń. Zapobiega dostępowi do szkodliwych treści, ułatwia zarządzanie czasem przed ekranem i pomaga dzieciom odpowiedzialnie korzystać z Internetu.


Aby skonfigurować kontrolę rodzicielską, wykonaj poniższe czynności.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź **do FLOW CONTROL** > **Parental Control.** Upewnij się, że czas routera jest prawidłowy.




   Jeśli nie, najpierw **przejdź do SYSTEM >** Time Zone i zsynchronizuj czas.


2. Włącz kontrolę rodzicielską i kliknij **Apply**.
3. Pojawi się poniższa lista reguł. Kliknij **Add a New Rule**.



4. W wyświetlonym oknie utwórz regułę, nadaj jej własną nazwę i kliknij **Next**.




5. Wybierz urządzenie dziecka i kliknij **Next**.
   Urządzenia pojawią się na tej stronie tylko wtedy, gdy są podłączone do routera przez Wi-Fi lub Ethernet. Kolor turkusowy oznacza urządzenie online, a szary — offline.




Wskazówka: aby łatwiej rozróżniać podłączone urządzenia, przejdź **na stronę** CLIENTS i nadaj im własne nazwy.


6. Ustaw porę snu dla urządzenia dziecka i kliknij Next. W tym czasie wybrane urządzenia nie będą miały dostępu do Internetu. Domyślnie pora snu jest taka sama każdego dnia.




Aby ustawić różne pory snu w poszczególne dni tygodnia, wybierz **Customize Days,** ustaw odpowiednie godziny i kliknij **Next**.

7. Wybierz filtr treści.
   Domyślnie wybrano trzy kategorie: Gambling (hazard), **Malicious Content (szkodliwe** treści) i **Sexual Content (**treści seksualne). W razie potrzeby możesz wybrać inne kategorie, np. **Games, Shopping, Social Media lub** Entertainment.







Jeśli trudno znaleźć aplikację, którą chcesz zablokować, możesz wyszukać ją u góry strony.




8. Aby zablokować określone domeny, kliknij **Advanced Settings w** prawym dolnym rogu.



Wprowadź domeny ręcznie i kliknij **Finish**.



9. Reguła została dodana. Lista wyświetla nazwę reguły, liczbę podłączonych urządzeń, harmonogram pory snu, filtrowane treści i stan reguły (włączona/wyłączona).



Rozdział 14

Bezpieczeństwo

W tym rozdziale opisano zarządzanie bezpieczeństwem sieci, w tym przekierowanie portów, dostęp administratora i ustawienia NAT, które pozwalają pogodzić dostęp do sieci z bezpieczeństwem.

14.1 Przekierowanie portów


Przekierowanie portów to funkcja sieciowa kierująca żądania zewnętrzne do określonych urządzeń w sieci lokalnej. Strona Port Forwarding zawiera dwie główne funkcje: **DMZ** (bezpośredni pełny dostęp do jednego urządzenia) i **Port Forwarding** (dostęp do określonych portów urządzeń).

14.1.1 DMZ

DMZ umożliwia wystawienie jednego komputera do Internetu. Wszystkie pakiety przychodzące będą przekierowywane do tego komputera.

Aby w razie potrzeby włączyć DMZ, wykonaj poniższe czynności.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do sekcji **SECURITY** > **Port Forwarding** > **DMZ**.
2. Włącz **Enable DMZ**. Wybierz Priority i DMZ Host IP z list, a następnie kliknij **Apply**.




- **Priority**: ustaw Highest lub Lowest. Jeśli DMZ ma wyższy priorytet niż reguły przekierowania portów, wszystkie te reguły przestają obowiązywać. W przeciwnym razie żądania są przekazywane do urządzenia klienckiego DMZ tylko wtedy, gdy dla danego portu nie ma reguły przekierowania.
- **DMZ Host IP**: wybierz wewnętrzny adres IP urządzenia, które ma otrzymywać wszystkie pakiety przychodzące.

14.1.2 Przekierowanie portów


Przekierowanie portów umożliwia komputerom zdalnym łączenie się z komputerem lokalnym lub serwerem za zaporą LAN (np. serwerem WWW lub FTP).

Aby skonfigurować przekierowanie portów, wykonaj poniższe czynności.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do sekcji **SECURITY** > **Port Forwarding** > **Port Forwarding** i kliknij **Add**.



2. W wyskakującym oknie wprowadź wymagane parametry lub wybierz je z list, aby dodać regułę przekierowania portów, a następnie kliknij **Apply**.



- **Protocol**: używany protokół. Możesz wybrać TCP, UDP lub oba protokoły.
- **External Zone**: dostępne opcje to WAN, WireGuard Client, WireGuard Server, OpenVPN Client, OpenVPN Server i LAN.
- **External Port**: numer lub numery portów zewnętrznych. Wprowadź określony numer portu z zakresu 1–65535. Możesz ustawić pojedynczy port lub zakres, łącząc pierwszy i ostatni numer łącznikiem (np. 501-510).
- **Internal Zone**: dostępne opcje to LAN, WireGuard Client, WireGuard Server, OpenVPN Client, OpenVPN Server i WAN.
- **Internal IP**: adres IP przydzielony przez router urządzeniu wymagającemu zdalnego dostępu. Jeśli w External Port ustawiono pojedynczy port, tutaj również ustaw pojedynczy port. Jeśli w External Port ustawiono zakres portów, tutaj ustaw odpowiadający mu zakres.
- **Internal Port**: numer portu wewnętrznego urządzenia. Wprowadź określony numer portu. Pozostaw pole puste, jeśli jest taki sam jak port zewnętrzny.
- **Description**: nadaj nazwę lub dodaj opis reguły przekierowania portów (opcjonalnie).
- **Enable**: włącza lub wyłącza tę regułę.


14.2 ACL

ACL (Access Control List, lista kontroli dostępu) umożliwia tworzenie reguł zarządzania ruchem sieciowym na podstawie protokołów połączeń, adresów urządzeń i portów. Określa, czy dostęp do sieci ma być dozwolony, czy zablokowany. W razie konfliktu kilku reguł ACL system stosuje regułę o wyższym priorytecie.


ACL przede wszystkim zezwala na dostęp do sieci lub go blokuje ze względów bezpieczeństwa. Natomiast przekierowanie portów kieruje ruch zewnętrzny do określonych urządzeń w sieci lokalnej, umożliwiając zdalny dostęp do usług lokalnych.

W razie potrzeby wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować listę kontroli dostępu.

1. Zaloguj się do internetowego panelu administracyjnego routera i przejdź do **SECURITY** > **ACL**. Kliknij przycisk **Add Rule** po prawej stronie.



2. Utwórz regułę ACL w wyświetlonym oknie i kliknij **Apply**.






- **Name**: wprowadź własną nazwę reguły.
- **Protocol**: określa typ ruchu sieciowego objętego regułą. Wybierz protokół połączenia: Any, TCP, UDP, TCP+UDP lub ICMP.
- **IP Type**: określa format adresów IP ruchu sieciowego. Wybierz IPv4 & IPv6, IPv4 lub IPv6.
- **Source Zone**: wybierz strefę sieciową, z której pochodzi ruch. Dostępne opcje: LAN, Guest, IoT i WAN.
- **Source Address**: opcjonalnie ogranicz regułę do określonych urządzeń lub adresów IP źródłowych. Możesz wybrać adres źródłowy z listy rozwijanej.
- **Destination Zone**: strefa, do której kierowany jest ruch sieciowy. Wybierz docelową strefę sieciową: LAN, Guest, IoT lub WAN.
- **Destination Address**: opcjonalnie ogranicz regułę do określonych urządzeń lub adresów IP docelowych. Możesz wybrać adres docelowy z listy rozwijanej.
- **Action**: wybierz Accept (zezwól) lub Block (zablokuj) dla ruchu pasującego do tej reguły.
- **Enable**: przełącz, aby włączyć lub wyłączyć tę regułę.

14.3 Dostęp administratora

Zaloguj się do internetowego panelu administracyjnego routera i przejdź do **SECURITY** > **Admin Access**. Ta strona umożliwia konfigurowanie dostępu lokalnego, zdalnego dostępu HTTPS/SSH oraz otwartych portów routera w celu ochrony routera i sieci.

14.3.1 Kontrola dostępu

Ta sekcja zarządza dostępem do różnych interfejsów routera (panel administracyjny, LuCI i SSH). Pozwala zapobiegać skanowaniu i próbom włamania na domyślnym porcie oraz unikać problemów sieciowych spowodowanych konfliktami portów.



Panel administracyjny

- **HTTP Port**: domyślnie 80; służy do nieszyfrowanego dostępu HTTP do panelu administracyjnego.
- **HTTPS Port**: domyślnie 443; służy do bezpiecznego dostępu HTTPS do panelu administracyjnego.
- **Force HTTPS**: po włączeniu wymusza używanie bezpiecznego połączenia HTTPS przy dostępie do panelu administracyjnego.
- **Auto-Logout Time**: domyślnie 5 minut. Ze względów bezpieczeństwa po tym czasie bezczynne sesje administratora są automatycznie wylogowywane. Możesz ustawić czas od 1 minuty do 3 godzin.

LuCI

Uwaga: przed skonfigurowaniem kontroli dostępu do LuCI zainstaluj go w Advanced Settings.


- **HTTP Port**: domyślnie 8080; służy do nieszyfrowanego dostępu HTTP do interfejsu LuCI.
- **HTTPS Port**: domyślnie 8443; służy do bezpiecznego dostępu HTTPS do interfejsu LuCI.
- **Force HTTPS**: po włączeniu wymusza bezpieczne połączenie HTTPS z interfejsem LuCI.

SSH

- **Enable SSH**: domyślnie włączone; określa, czy dozwolony jest dostęp do routera przez SSH.
- **SSH Port**: domyślnie 22; port dostępu SSH do routera.

Uwaga:


1. Jeśli przypiszesz numer kolidujący z portem zastrzeżonym (lub zarezerwowanym dla określonych usług przez przeglądarki albo konwencje sieciowe), pojawi się komunikat „This port is forbidden by the browser”.




2. Po zmianie numeru portu w oprogramowaniu trzeba podawać prawidłowy numer, aby otworzyć panel administracyjny. Jeśli zapomnisz numeru, zresetuj router, aby przywrócić port domyślny.

14.3.2 Kontrola dostępu zdalnego

Ta sekcja zarządza zdalnym dostępem do interfejsów routera, w tym HTTPS, SSH i ping od strony WAN. Pozwala też ograniczyć dostęp do określonych adresów IP, zachowując równowagę między dostępnością zdalną a bezpieczeństwem sieci.




- **Allow Ping from WAN**: zezwolenie na ping od strony WAN pomaga sprawdzić dostępność routera przez WAN w razie problemów z siecią oraz określić opóźnienie i utratę pakietów.
- **HTTPS Remote Access**: umożliwia bezpieczny zdalny dostęp do panelu administracyjnego przez HTTPS. Zapewnia szyfrowaną transmisję danych podczas zdalnego zarządzania routerem w przeglądarce.
- **SSH Remote Access**: umożliwia bezpieczny dostęp do terminala routera. Pozwala zdalnie zarządzać routerem przez SSH za pomocą zaszyfrowanego tunelu.
- **Allow Remote Access from Specific IPs**: funkcja jest dostępna tylko po włączeniu co najmniej jednej z powyższych trzech opcji. Możesz dodać wiele określonych adresów IP, aby zdalnie zarządzać routerem wyłącznie z urządzeń o tych adresach.




14.3.3 Otwieranie portów routera

Ta sekcja zarządza przekierowaniem portów dla usług routera. Niektóre usługi, np. WWW i FTP, wymagają otwarcia odpowiednich portów routera, aby były publicznie dostępne z sieci WAN. Ze względów bezpieczeństwa usługi zainstalowane na urządzeniu są domyślnie dostępne tylko w sieci LAN. Jeśli potrzebujesz dostępu z WAN, możesz otworzyć tutaj określone porty.




Aby otworzyć port, kliknij **Add** i wprowadź wymagane informacje w wyskakującym oknie.



- **Protocol**: wybierz protokół sieciowy portu (TCP, UDP lub TCP/UDP). Określa on sposób przesyłania danych dla usługi powiązanej z portem.
- **Port**: wprowadź numer portu, który chcesz otworzyć.
- **Description** (opcjonalnie): dodaj krótką informację opisującą przeznaczenie otwartego portu (np. „Serwer WWW” lub „Usługa FTP”), aby ułatwić zarządzanie.
- **Enable**: użyj tego przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć regułę przekierowania portów.

14.4 Tryb NAT

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **SECURITY** > **NAT Mode**. Ta strona umożliwia konfigurację dwóch głównych funkcji związanych z NAT: Full Cone NAT i SIP ALG.



- **Full Cone NAT**: może zmniejszać opóźnienia i poprawiać szybkość reakcji w grach sieciowych. Włączenie może jednak obniżyć bezpieczeństwo, ponieważ zezwala na nieograniczone połączenia przychodzące.
- **SIP ALG**: ma ograniczać wpływ wielu translacji NAT na ruch SIP (Session Initiation Protocol). W większości przypadków nie pomaga, a może nawet zakłócać połączenia VoIP, powodując jednostronny dźwięk, brak dzwonka telefonu, nieoczekiwane rozłączenia lub przekierowanie połączeń bezpośrednio do poczty głosowej.

Rozdział 15


Aplikacje

W tym rozdziale przedstawiono wybrane aplikacje dostępne w routerach GL.iNet, takie jak wtyczki, Dynamic DNS, pamięć sieciowa, AdGuard Home, Tailscale, ZeroTier i Tor.

15.1 Wtyczki

Strona Plug-ins umożliwia zarządzanie pakietami OpenWrt.

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **APPLICATIONS** > **Plug-ins.** Możesz instalować lub usuwać dowolne pakiety dostępne w repozytorium. Przed instalacją wtyczek kliknij przycisk **Refresh**, aby zaktualizować listę pakietów.



Uwaga:


1. Nie zaleca się aktualizowania wtyczek zainstalowanych fabrycznie w oficjalnym oprogramowaniu GL.iNet, takich jak nginx, adguard home, tailscale itp.
2. Wtyczki zewnętrzne zainstalowane ręcznie przez użytkownika można aktualizować, jednak GL.iNet nie odpowiada za związane z nimi problemy z bezpieczeństwem. Pytania należy kierować do autorów odpowiednich wtyczek.

15.2 Dynamiczny DNS


Dynamic Domain Name Service (DDNS, czyli dynamiczny DNS) to usługa mapująca nazwę domeny na dynamiczny adres IP urządzenia sieciowego. Dzięki niej można zdalnie uzyskiwać dostęp do routera. Ta funkcja wymaga publicznego adresu IP.

15.2.1 Włączanie DDNS


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **APPLICATIONS** > **Dynamic DNS**. Strona wygląda jak poniżej.




2. Włącz **Enable DDNS**, przeczytaj i zaakceptuj **Terms of Services & Privacy Policy**, a następnie kliknij **Apply**.




3. Kliknij **Security Settings** w prawym dolnym rogu.



4. W wyświetlonym oknie sprawdź, czy wybrany rodzaj dostępu zdalnego jest włączony.



Jeśli nie, przejdź do **Security** > **Management Control** > **Remote Access Control**, włącz tę opcję i kliknij **Apply**.



Uwaga:


1. Synchronizacja rekordów między serwerami DNS może trwać do 10 minut. Może to uniemożliwić dostęp przez nazwę domeny DDNS bezpośrednio po włączeniu funkcji lub zmianie publicznego adresu IP.
2. Jeśli jednocześnie włączysz DDNS i klienta VPN, upewnij się, że opcja Services From GL.iNet Use VPN jest wyłączona.

15.2.2 Sprawdzanie działania DDNS


Działanie DDNS można sprawdzić za pomocą narzędzia testowego DDNS lub ręcznie, przy użyciu poleceń.

Metoda 1. Narzędzie DDNS Test

1. Na stronie Dynamic DNS kliknij **DDNS Test**.



2. Upewnij się, że adres IP uzyskany z rozwiązania nazwy domeny DDNS odpowiada adresowi WAN routera. W przeciwnym razie u góry pojawi się żółty komunikat wskazujący, że router może znajdować się za NAT i trzeba skonfigurować przekierowanie portów na routerze nadrzędnym.



Metoda 2. Polecenia

1. Użyj polecenia nslookup *nslookup xxxxxxx.glddns.com 8.8.8.8* , aby sprawdzić powiązanie nazwy domeny z adresem IP. Poniżej przedstawiono przykład dla Beryl AX GL-MT3000.




   - Zastąp „xxxxxxx.glddns.com” na powyższej ilustracji własną nazwą hosta.
   - „8.8.8.8” to serwer DNS Google. Użyj go lub zastąp innym adresem, a następnie naciśnij Enter.
2. Jeśli otrzymasz publiczny adres IP, taki jak „183.178.10.100” na powyższej ilustracji, domena DDNS została prawidłowo powiązana z publicznym adresem IP. Komunikat w rodzaju „server can’t find xxxxxxx.glddns.com” może oznaczać, że rozwiązanie nazwy domeny nie powiodło się i domena DDNS nie została prawidłowo powiązana z publicznym adresem IP. Przejdź do następnego kroku, aby to sprawdzić.
3. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **INTERNET**. Znajdź adres IP WAN routera w aktualnie aktywnym interfejsie. Porównaj go z uzyskanym wyżej publicznym adresem IP. Jeśli są takie same, DDNS działa; w przeciwnym razie nie działa.

15.2.3 Zdalny dostęp przez HTTPS


Do zdalnego dostępu przez HTTPS wymagany jest **publiczny adres IP**. Kliknij tutaj, aby sprawdzić, czy dostawca Internetu przydziela taki adres. Jeśli router znajduje się za NAT, skonfiguruj przekierowanie portów (**port 443**) na routerze nadrzędnym dla dostępu HTTPS.

Aby włączyć zdalny dostęp do routera przez HTTPS, wykonaj poniższe czynności.

1. Na stronie Dynamic DNS włącz **Enable DDNS**, zaakceptuj **Terms of Services & Privacy Policy**, a następnie kliknij **Apply**.




2. W panelu administracyjnym przejdź do **SECURITY** > **Admin Access** > **Remote Access Control**. Włącz **HTTPS Remote Access** i kliknij **Apply**.



Po włączeniu możesz z dowolnego miejsca uzyskiwać dostęp do panelu administracyjnego przez HTTPS, używając nazwy hosta DDNS, np. **https://xxxxxxx.glddns.com**. Jeśli skonfigurowano przekierowanie portów, użyj adresu **https://xxxxxxx.glddns.com:external_port** (zastąp external_port rzeczywistym numerem portu).

Uwaga: ta funkcja używa certyfikatów z podpisem własnym, dlatego przy dostępie do panelu administracyjnego przez HTTPS z nazwą hosta DDNS przeglądarka wyświetla komunikat „Your connection is not private”. Aby kontynuować dostęp zdalny HTTPS, kliknij **Advanced** u dołu, a następnie **Proceed to xxxxxxx.glddns.com** .




Możesz teraz uzyskiwać dostęp do panelu administracyjnego routera za pomocą nazwy hosta DDNS przez **HTTPS**.

15.2.4 Zdalny dostęp przez SSH


Do zdalnego dostępu przez SSH wymagany jest **publiczny adres IP**. Kliknij tutaj, aby sprawdzić, czy dostawca Internetu przydziela taki adres. Jeśli router znajduje się za NAT, skonfiguruj przekierowanie portów (**port 22**) na routerze nadrzędnym dla zdalnego dostępu SSH.

Aby włączyć zdalny dostęp do routera przez SSH, wykonaj poniższe czynności.

1. Na stronie Dynamic DNS włącz **Enable DDNS**, zaakceptuj **Terms of Services & Privacy Policy**, a następnie kliknij **Apply**.



2. W panelu administracyjnym przejdź do **SECURITY** > **Admin Access** > **Remote Access Control**. Włącz **SSH Remote Access** i kliknij **Apply**.



Po włączeniu możesz z dowolnego miejsca uzyskiwać dostęp do panelu administracyjnego przez SSH, używając nazwy hosta DDNS, np. **ssh root@xxxxxxx.glddns.com**. Jeśli skonfigurowano przekierowanie portów, użyj **ssh root@xxxxxxx.glddns.com:external_port** (zastąp external_port rzeczywistym numerem portu).

15.3 Pamięć sieciowa


Pamięć sieciowa umożliwia bezprzewodowe udostępnianie plików między urządzeniami po podłączeniu nośnika USB lub karty SD do routera. Router przekształca nośnik w udostępniony dysk sieciowy, dostępny dla wszystkich urządzeń połączonych przez Wi-Fi.

Slate 7 ma port USB zgodny z pamięciami flash USB i przenośnymi dyskami zewnętrznymi. Dla tych nośników możesz skonfigurować Samba, WebDAV lub DLNA. Obsługiwane są popularne systemy plików, takie jak NTFS, FAT32 i EXT4.

Uwaga: dysk twardy USB pobiera stosunkowo dużo energii. Używaj zewnętrznego zasilacza, w przeciwnym razie mogą wystąpić nieprawidłowości w działaniu.


15.3.1 Podłączanie pamięci

1. Podłącz nośnik danych do routera.
   - Pamięć USB: podłącz ją bezpośrednio do portu USB.
   - Zewnętrzny dysk twardy: podłącz go do oddzielnego zasilacza (jeśli jest wymagany), a następnie do routera.
2. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **APPLICATIONS** > **Network Storage**. Tutaj możesz włączać usługi przesyłania plików i zarządzać folderem udostępnionym.
3. Po wykryciu nośnika danych sekcja **Disk Management** będzie wyglądać jak poniżej.




15.3.2 Konfiguracja usługi Samba

1. W sekcji **File Services** włącz **Enable Samba** i kliknij **Apply**.




   - **Allow Access Samba from WAN**: włącz tę opcję, jeśli urządzenia w sieci nadrzędnej mają uzyskiwać dostęp do usługi Samba.


2. Kliknij **Quick Setup Share**, aby skonfigurować łącze do udostępnionego zasobu.




3. Dodaj użytkownika i kliknij **Next**. Jeśli konto już istnieje, ten krok zostanie pominięty.



4. Kliknij ikonę trójkąta, aby wyświetlić wszystkie foldery. Wybierz folder do udostępnienia i kliknij **Next**. Aby udostępnić cały dysk, kliknij jego nazwę (np. disk1_part1).




5. Skonfiguruj folder udostępniony.
   Użytkownik utworzony w poprzednim kroku jest domyślnie dodawany do **Read-Only User**. Aby mógł zapisywać lub usuwać pliki, usuń go z Read-Only User i dodaj do **Read-Write User**, a następnie kliknij **Apply**.



Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się włączania Anonymous Access.


6. Uzyskaj łącze dostępu do folderu.
   Na stronie pojawią się łącza dla systemu Windows i systemów uniksopodobnych, takich jak Android, iOS, macOS, Ubuntu itp. Za ich pomocą można uzyskać dostęp do folderu udostępnionego przez usługę Samba.



Uwaga: jeśli włączysz **Allow Access Samba from WAN** i uzyskujesz dostęp do folderu z sieci nadrzędnej, zastąp adres IP routera w łączu (domyślnie 192.168.8.1) jego adresem IP WAN. Znajdziesz go na stronie INTERNET w panelu administracyjnym.


15.3.3 Konfiguracja WebDAV

1. W sekcji **File Services** włącz **Enable WebDAV** i kliknij **Apply**.




- **Allow Access WebDAV from WAN**: włącz tę opcję, jeśli urządzenia w sieci nadrzędnej mają uzyskiwać dostęp do usługi WebDAV.
- **WebDAV Protocol**: HTTP nie jest szyfrowany; korzystasz z niego na własne ryzyko. HTTPS jest szyfrowany i używa certyfikatu z podpisem własnym.
- **WebDAV Port**: nie trzeba zmieniać numeru portu, chyba że występuje konflikt. Zalecany zakres numerów portów to 1024–65535.


2. Kliknij **Quick Setup Share**, aby skonfigurować łącze do udostępnionego zasobu.




3. Dodaj użytkownika i kliknij **Next**. Jeśli konto już istnieje, ten krok zostanie pominięty.




4. Kliknij ikonę trójkąta, aby wyświetlić wszystkie foldery. Wybierz folder do udostępnienia. Aby udostępnić cały dysk, kliknij jego nazwę (np. disk1_part1).



5. Skonfiguruj folder udostępniony.
   Użytkownik utworzony w poprzednim kroku jest domyślnie dodawany do **Read-Only User**.
   Aby użytkownik mógł zapisywać lub usuwać pliki, usuń go z Read-Only User i dodaj do **Read-Write User**, a następnie kliknij **Apply**.




6. Uzyskaj łącze dostępu do folderu.
   Na stronie pojawią się łącza dla systemu Windows i systemów uniksopodobnych, takich jak Android, iOS, macOS, Ubuntu itp. Za ich pomocą można uzyskać dostęp do folderu udostępnionego przez usługę WebDAV.




Uwaga: jeśli włączysz **Allow Access WebDAV from WAN** i uzyskujesz dostęp do folderu z sieci nadrzędnej, zastąp adres IP routera w łączu (domyślnie 192.168.8.1) jego adresem IP WAN. Znajdziesz go na stronie INTERNET w panelu administracyjnym.

15.3.4 Konfiguracja DLNA

1. W sekcji **File Services** włącz **Enable DLNA** i kliknij **Apply**.



2. W razie potrzeby zmień Share Path po prawej stronie.




Podłącz telewizor Smart TV do routera. Automatycznie wykryje serwer DLNA.

15.4 AdGuard Home


AdGuard Home to oprogramowanie blokujące reklamy i śledzenie w całej sieci. Po konfiguracji obejmuje wszystkie urządzenia klienckie bez konieczności instalowania na nich dodatkowego oprogramowania.

Aby skonfigurować AdGuard Home, wykonaj poniższe czynności.


1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **APPLICATIONS** > **AdGuard Home**. Włącz **Enable AdGuard Home** i kliknij **Apply**.




   - **AdGuard Home Handles Client Requests**: po włączeniu zapytania DNS urządzeń klienckich są obsługiwane bezpośrednio przez AdGuard Home, ale powoduje to niedziałanie reguł VPN opartych na domenach.
2. Strona automatycznie pobiera statystyki DNS (zapytania, zablokowane domeny itp.) przez API udostępniane przez AdGuard Home.



3. Kliknij **Settings Page**, aby skonfigurować zaawansowane ustawienia AdGuard Home.



4. Otworzy się strona ustawień AdGuard Home. Aby uzyskać pomoc, odwiedź [Centrum pomocy AdGuard Home](#).



15.5 Tailscale

Tailscale to usługa VPN zapewniająca bezpieczny i łatwy dostęp do osobistych urządzeń i aplikacji z dowolnego miejsca na świecie. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Funkcja Tailscale w routerach GL.iNet pozwala dołączyć router do wirtualnej sieci Tailscale, umożliwiając zdalny dostęp do routera oraz zasobów po jego stronie WAN i LAN.


Uwaga:

1. Ponieważ Tailscale bazuje na WireGuard, nie zaleca się używania go jednocześnie z następującymi funkcjami lub usługami ze względu na możliwość konfliktów routingu: OpenVPN Client, WireGuard Client, GoodCloud Site to Site, ZeroTier i AstroWarp.
2. Ta funkcja jest obecnie w fazie beta i może zawierać błędy.


15.5.1 Konfiguracja Tailscale

Poniżej przedstawiono przykład konfiguracji sieci Tailscale na GL-MT2500.


1. Najpierw zarejestruj konto Tailscale i powiąż z nim jedno lub dwa urządzenia do testów. Po powiązaniu zobaczysz je w konsoli Tailscale.



2. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **APPLICATIONS** > **Tailscale**. Włącz **Enable Tailscale** i kliknij **Apply**.




3. Strona poprosi o powiązanie urządzenia. Kliknij **Device Bind Link**.




4. W wyświetlonym oknie kliknij łącze i zaloguj się na konto Tailscale.



5. Po zalogowaniu pojawi się prośba o potwierdzenie urządzenia. Kliknij **Connect**.



6. Nastąpi przekierowanie do konsoli administracyjnej Tailscale. Router został dodany do sieci wirtualnej Tailscale i można uzyskać do niego zdalny dostęp przez wirtualny adres IP Tailscale 100.88.54.21.




7. Sprawdź łączność.

   Na innym urządzeniu w tej samej sieci Tailscale otwórz przeglądarkę i wprowadź wirtualny adres IP routera w pasku adresu. Jeśli panel administracyjny jest dostępny, Tailscale działa prawidłowo. Aby sprawdzić łączność, możesz też użyć polecenia ping lub zalogować się przez SSH do terminala routera, korzystając z jego wirtualnego adresu IP.


15.5.2 Rozgłaszanie podsieci WAN

Po włączeniu tej opcji zasoby po stronie WAN urządzenia są dostępne przez wirtualną sieć Tailscale. Więcej informacji znajdziesz tutaj.



15.5.3 Rozgłaszanie podsieci LAN


Po włączeniu tej opcji zasoby po stronie LAN urządzenia są dostępne przez wirtualną sieć Tailscale. Więcej informacji znajdziesz tutaj.



15.5.4 Niestandardowe węzły wyjściowe

Domyślnie Tailscale działa jako sieć nakładkowa: kieruje wyłącznie ruch między urządzeniami z Tailscale i nie obsługuje ruchu do publicznego Internetu, np. podczas przeglądania witryn takich jak Google.

Czasami jednak potrzebne jest kierowanie przez Tailscale ruchu do publicznego Internetu. Na przykład podczas pobytu poza domem lub podróży zagranicznej możesz potrzebować usług internetowych, np. bankowości, dostępnych tylko w kraju zamieszkania. W takim przypadku skonfiguruj domowy komputer z publicznym adresem IP jako węzeł wyjściowy i ustaw inne urządzenia w tej samej sieci Tailnet, np. GL-AXT1800 i GL-MT3000 na poniższej ilustracji, aby przesyłały ruch przez ten węzeł. Umożliwia to przekazywanie całego ruchu do publicznego Internetu przez węzeł wyjściowy.




Węzeł wyjściowy kieruje wychodzący ruch internetowy urządzeń Tailnet, pełniąc w praktyce funkcję serwera VPN. Po połączeniu z takim węzłem cały ruch internetowy niezwiązany z Tailscale jest widziany jako pochodzący z jego lokalizacji. Pomaga to uzyskiwać dostęp do treści z ograniczeniami geograficznymi i zwiększać prywatność w sieci. Urządzenie przekazujące ten ruch jest nazywane „węzłem wyjściowym”. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Uwaga: jeśli serwer DNS routera ma prywatny adres IP dostępny wyłącznie w sieci lokalnej, po uruchomieniu węzłów wyjściowych możesz utracić dostęp do Internetu. Aby temu zapobiec, ręcznie ustaw na routerze publiczny serwer DNS (np. 8.8.8.8).

15.5.5 Uruchamianie węzła wyjściowego


Uruchomienie węzła wyjściowego na routerze umożliwia innym urządzeniom w sieci tailnet kierowanie całego wychodzącego ruchu internetowego przez publiczny adres IP tego routera.

W poniższej topologii laptop znajduje się w Bostonie, a router GL-BE9300 w Hongkongu. Oba urządzenia dodano do tej samej sieci Tailscale. Jeśli ustawisz GL-BE9300 jako węzeł wyjściowy, cały ruch wychodzący z laptopa będzie uzyskiwać dostęp do Internetu przez ten router. Publiczny adres IP laptopa będzie wskazywał Hongkong zamiast Bostonu.




Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić GL-BE9300 jako węzeł wyjściowy.


1. Dodaj router GL-BE9300 i laptop podróżny do tej samej sieci tailnet Tailscale.




2. W internetowym panelu administracyjnym GL-BE9300 przejdź do **APPLICATIONS** > **Tailscale**. Włącz **Run Exit Node** i kliknij **Apply**.




3. Przejdź do konsoli administracyjnej Tailscale. Pod GL-BE9300 pojawi się etykieta „Exit Node”.



4. Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie GL-BE9300 i wybierz **Edit route settings**.




5. W wyświetlonym oknie zaznacz **Use as exit node** i kliknij **Save**.




6. Wyłącz wygasanie klucza.

   Ze względów bezpieczeństwa użytkownicy muszą okresowo ponownie uwierzytelniać każde urządzenie. Aby uniknąć rozłączeń po wygaśnięciu klucza uwierzytelniającego węzła wyjściowego, zalecamy wyłączenie wygasania klucza dla tego węzła. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o wygasaniu kluczy.


   Kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie GL-BE9300 i wybierz Disable key expiry.



   Po zastosowaniu ustawienia pod GL-BE9300 pojawi się etykieta „Expiry disabled”.




7. Uruchom Tailscale na laptopie podróżnym. Ikona Tailscale pojawi się w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu. Kliknij ją prawym przyciskiem myszy, kliknij **Exit nodes** i wybierz **gl-be9300**.




Cały ruch wychodzący z tego laptopa będzie teraz uzyskiwał dostęp do Internetu przez GL-BE9300.

8. Sprawdź łączność.


(1) Na laptopie podróżnym otwórz przeglądarkę i odwiedź ipcheck.ing lub inną stronę do sprawdzania adresu IP. Wyświetlony zostanie publiczny adres IP węzła wyjściowego Tailscale, co potwierdzi, że laptop korzysta z Internetu przez ten węzeł (w tym przykładzie GL-BE9300 w Hongkongu).




(2) Naciśnij *Win+R*, wpisz *cmd*, aby uruchomić wiersz polecenia, a następnie wykonaj *tracert google.com*, aby prześledzić trasy ruchu wychodzącego. Wynik polecenia zawiera wszystkie przeskoki routingu ruchu internetowego. Przy poprawnej konfiguracji pierwszy przeskok zewnętrzny prowadzi przez węzeł wyjściowy, jak pokazano poniżej. Potwierdza to, że cały ruch wychodzący do Internetu opuszcza sieć przez ten router.



(3) Rozłącz węzeł wyjściowy, aby wykonać test porównawczy. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Tailscale w zasobniku systemowym w prawym dolnym rogu, kliknij **Exit nodes** i wybierz **None**, aby przestać korzystać z węzła wyjściowego.



(4) Otwórz nową kartę przeglądarki i odwiedź ipcheck.ing lub inną usługę sprawdzania adresu IP. Teraz pojawi się własny publiczny adres IP laptopa, co potwierdzi, że urządzenie korzysta z lokalnego łącza internetowego (w tym przykładzie w Bostonie).


1 IP Source: IPCheck.ing IPv4
149.40.50.166
Region
United States
State
Massachusetts
City
Boston
ISP
Datacamp Limited
To avoid abuse, sign in to view the following information
Type
***
Proxy
***
ASN-Geo match
***
IP Quality
***
ASN AS212238

15.6 ZeroTier

ZeroTier to programowa wirtualna sieć prywatna (VPN) umożliwiająca bezpieczną, szyfrowaną komunikację między urządzeniami przez Internet. Tworzy prywatną sieć wirtualną, w której urządzenia komunikują się tak, jakby znajdowały się w tej samej sieci lokalnej, niezależnie od fizycznej lokalizacji i topologii sieci. ZeroTier zaprojektowano z myślą o łatwej konfiguracji i obsłudze. Oferuje szyfrowanie od końca do końca, segmentację sieci i tworzenie mostów sieciowych.

Funkcja ZeroTier w routerach GL.iNet pozwala dołączyć router do wirtualnej sieci ZeroTier, umożliwiając zdalny dostęp do routera oraz zasobów po jego stronie WAN i LAN.

Uwaga:


1. Nie zaleca się używania ZeroTier jednocześnie z następującymi funkcjami lub usługami ze względu na możliwość konfliktów routingu: OpenVPN Client, WireGuard Client, GoodCloud Site to Site, Tailscale i AstroWarp.
2. Ta funkcja jest obecnie w fazie beta i może zawierać błędy.

15.6.1 Konfiguracja ZeroTier


Dostępne są dwie wersje ZeroTier Central: New Central i Legacy Central.

W poniższych krokach jako przykład wykorzystano New Central.

1. Odwiedź oficjalną witrynę ZeroTier i zaloguj się na swoje konto.
2. Utwórz organizację.




3. Wybierz plan. W tym przykładzie wybieramy **Personal plan**, obejmujący 10 urządzeń, 1 administratora sieci i 1 sieć. Aby tworzyć więcej sieci, dodawać więcej urządzeń lub niestandardowe trasy i DNS, wybierz inny płatny plan.
4. Sieć ZeroTier została utworzona.




Zapisz **Network ID**, czyli 16-znakową kombinację liter i cyfr w prawym górnym rogu. Będzie potrzebna do późniejszego podłączania innych urządzeń.


5. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **APPLICATIONS** -> **ZeroTier**. Włącz ZeroTier, wprowadź **Network ID** i kliknij **Apply**.




Po chwili na stronie pojawi się informacja o wymaganej autoryzacji. Kliknij hiperłącze **ZeroTier Central**, aby otworzyć ZeroTier Central.




6. W ZeroTier Central znajdź oczekujące urządzenie i autoryzuj je.



Po autoryzacji strona będzie wyglądać jak poniżej.




7. Dodaj kolejne urządzenie (np. komputer lub smartfon) do tej samej sieci ZeroTier zgodnie z tym poradnikiem. Po pomyślnym dodaniu strona będzie wyglądać jak poniżej. Pojawią się szczegóły urządzeń w sieci, takie **jak Device** ID**,** Name**,** Status, **Managed** IP i **Public IP**.



Wskazówka: kliknij ikonę trzech kropek po prawej stronie, aby zmienić ustawienia urządzenia w sieci, w tym nazwę, adresy Managed IP i ustawienia zaawansowane.

8. Kliknij adres Managed IP **routera,** aby go skopiować.




Możesz go następnie użyć do uzyskania dostępu do routera z laptopa w tej samej sieci ZeroTier.

9. Sprawdź łączność.

   Na laptopie podłączonym do tej samej sieci ZeroTier otwórz przeglądarkę i wprowadź adres Managed IP routera uzyskany w poprzednim kroku. Jeśli panel administracyjny routera jest dostępny, połączenie ZeroTier działa prawidłowo.

15.6.2 Zdalny dostęp do WAN


Po włączeniu tej opcji zasoby po stronie WAN urządzenia są dostępne przez wirtualną sieć ZeroTier. Więcej informacji znajdziesz tutaj.



Uwaga: aby ta funkcja działała, trzeba dodać reguły routingu do sieci ZeroTier. W Legacy Central można bezpłatnie dodać jedną niestandardową trasę, natomiast w New Central konfigurowanie takich tras jest dostępne dopiero w planie Essential lub wyższym. Szczegóły cenowe znajdziesz tutaj.

15.6.3 Zdalny dostęp do LAN

Po włączeniu tej opcji zasoby po stronie LAN urządzenia są dostępne przez wirtualną sieć ZeroTier. Więcej informacji znajdziesz tutaj.




Uwaga: aby ta funkcja działała, trzeba dodać reguły routingu do sieci ZeroTier. W Legacy Central można bezpłatnie dodać jedną niestandardową trasę, natomiast w New Central konfigurowanie takich tras jest dostępne dopiero w planie Essential lub wyższym. Szczegóły cenowe znajdziesz tutaj.

15.7 Tor


Tor (nazwa pochodzi od **The Onion Router**) to bezpłatne oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym umożliwiające anonimową komunikację. Pomaga przeglądać Internet z zachowaniem prywatności. Ta funkcja jest obecnie w wersji beta i może zawierać błędy. Po włączeniu Tor następujące funkcje nie będą działać poprawnie: VPN, DNS, IPv6 i AdGuard Home.

Aby w razie potrzeby skonfigurować Tor, wykonaj poniższe czynności.

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **APPLICATIONS** > **Tor**. Włącz funkcję przełącznikiem, w razie potrzeby włącz Custom Exit Nodes i kliknij **Apply**.



2. Rozpocznie się nawiązywanie połączenia. Jeśli sieć spełnia wymagania, pojawi się stan połączenia.


Tor
Beta
Tor (derived from "The Onion Router") is free, open-source software for enabling anonymous communication. It helps users to explore the internet with privacy. Learn More >
When Tor is enabled, the following features will not work properly: VPN, DNS, IPv6 and AdGuard Home.
Enable
Custom Exit Nodes
Tor Log
Connected
tor connection succeeded

Rozdział 16


System

W tym rozdziale opisano narzędzia zarządzania urządzeniem: przegląd systemu, aktualizacje, zadania zaplanowane, strefę czasową, dziennik, resetowanie oprogramowania i ustawienia zaawansowane.

16.1 Przegląd


Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **SYSTEM** > **Overview**. Strona wyświetla stan sprzętu i udostępnia proste funkcje sterowania, w tym:

- Stan procesora, pamięci RAM i pamięci flash
- Informacje o urządzeniu
- Stan pamięci zewnętrznej



16.2 Hasło administratora

Zaloguj się do internetowego panelu administracyjnego routera i przejdź do **SYSTEM** > **Admin Password**. Możesz zmienić hasło logowania do internetowego panelu administracyjnego.



Wymagania dotyczące hasła administratora:


1. Długość od 10 do 63 znaków.
2. Dozwolone są litery (z rozróżnianiem wielkości), cyfry i symbole (np. ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = , . > < | ? / \ [ ] { } : ; " ' ` ~).
3. Wymagane są co najmniej dwa rodzaje znaków spośród: wielkie litery, małe litery, cyfry i symbole.

16.3 Aktualizacja

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **SYSTEM** > **Upgrade**. Oprogramowanie routera można aktualizować online lub lokalnie.

16.3.1 Aktualizacja online

Tutaj znajdziesz szczegóły bieżącego oprogramowania, w tym wersję, typ (np. wydanie stabilne, beta) i czas aktualizacji. Jeśli router ma połączenie z Internetem, sprawdzi dostępność nowszej wersji do pobrania.




Wskazówka: jeśli podczas aktualizacji online pojawi się komunikat **Download Failed**, przejdź do **SYSTEM** -> **Time Zone** i popraw błąd strefy czasowej (zsynchronizuj z przeglądarką).


16.3.2 Aktualizacja lokalna

Aktualizacja lokalna nie wymaga połączenia routera z Internetem.

Pobierz właściwy pakiet oprogramowania dla swojego modelu routera z oficjalnego Centrum pobierania na urządzenie lokalne. Następnie zaloguj się do panelu administracyjnego routera, przejdź do sekcji **SYSTEM** > **Upgrade** > **Local Upgrade** i prześlij pakiet oprogramowania.



Na stronie pojawią się szczegóły oprogramowania. Sprawdź je przed kliknięciem **Install**.



- **Keep Settings**: po włączeniu bieżące ustawienia zostają zachowane. Pakiety zainstalowane ręcznie trzeba jednak zainstalować ponownie po zakończeniu aktualizacji. Nie włączaj tej opcji podczas instalowania starszej wersji oprogramowania.


16.4 Zadania zaplanowane

Zaloguj się do internetowego panelu administracyjnego routera i przejdź do **SYSTEM** > **Scheduled Tasks**. Na tej stronie możesz ustawić codzienny harmonogram wyświetlacza LCD, Wi-Fi i ponownego uruchamiania routera.

Uwaga: przed użyciem tej funkcji zsynchronizuj czas w Time Zone. Jeśli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym terminie, zadanie nie zostanie wykonane.


16.4.1 Harmonogram wyświetlacza LCD

W razie potrzeby ustaw harmonogram wyświetlacza LCD routera.
Po włączeniu ustaw godziny włączania i wyłączania, wybierz dni tygodnia, w których harmonogram ma obowiązywać, i kliknij **Apply**.



16.4.2 Harmonogram ponownego uruchamiania


W razie potrzeby ustaw harmonogram automatycznego ponownego uruchamiania routera. Po włączeniu ustaw godziny ponownego uruchamiania, wybierz dni tygodnia, w których harmonogram ma obowiązywać, i kliknij **Apply**.



16.4.3 Harmonogram MLO Wi-Fi

Uwaga: funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączono MLO Wi-Fi.

W razie potrzeby ustaw harmonogram włączania i wyłączania głównej oraz gościnnej sieci MLO Wi-Fi. Po włączeniu ustaw godziny, wybierz dni tygodnia, w których harmonogram ma obowiązywać, i kliknij **Apply**.




16.4.4 Harmonogram Wi-Fi 5 GHz

Ustaw harmonogram Wi-Fi 5 GHz w jednym z dwóch trybów: Turn On/Off lub Switch TX Power.

Tryb 1: włączanie i wyłączanie (Turn On/Off)


Możesz włączyć harmonogram włączania i wyłączania głównej oraz gościnnej sieci Wi-Fi 5 GHz.

Po włączeniu ustaw godziny włączania i wyłączania, wybierz dni tygodnia, w których harmonogram ma obowiązywać, i kliknij **Apply**.



Tryb 2: przełączanie mocy nadawania (Switch TX Power)

Możesz włączyć harmonogram przełączania mocy nadawania głównej sieci Wi-Fi 5 GHz. Po włączeniu ustaw dwa działania czasowe zmiany mocy nadawania, wybierz dni tygodnia, w których mają obowiązywać, i kliknij **Apply**.



Uwaga: harmonogram zmiany mocy nadawania nie dotyczy sieci gościnnej.


16.4.5 Harmonogram Wi-Fi 2,4 GHz

Ustaw harmonogram Wi-Fi 2,4 GHz w jednym z dwóch trybów: Turn On/Off lub Switch TX Power.

Tryb 1: włączanie i wyłączanie (Turn On/Off)


Możesz włączyć harmonogram włączania i wyłączania głównej oraz gościnnej sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

Po włączeniu ustaw godziny włączania i wyłączania, wybierz dni tygodnia, w których harmonogram ma obowiązywać, i kliknij **Apply**.



Tryb 2: przełączanie mocy nadawania (Switch TX Power)


Możesz włączyć harmonogram przełączania mocy nadawania głównej sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Po włączeniu ustaw dwa działania czasowe zmiany mocy nadawania, wybierz dni tygodnia, w których mają obowiązywać, i kliknij **Apply**.



Uwaga: harmonogram zmiany mocy nadawania nie dotyczy sieci gościnnej.

16.5 Zarządzanie wyświetlaczem


Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **SYSTEM** > **Display Management**. Na tej stronie możesz zarządzać ekranem dotykowym i jego ustawieniami.




- **Function Management**: wybierz funkcje wyświetlane na ekranie dotykowym.
- **Lock Screen**: dostosuj ustawienia ekranu blokady, w tym ekran wybudzania i tapetę. Możesz przesłać obraz o rozmiarze do 5 MB.
- **Brightness**: dostosuj jasność ekranu dotykowego. Użyj suwaka lub wprowadź określony poziom (od 1 do 10), aby dopasować jasność do warunków oświetlenia.
- **Auto Lock**: ustaw czas bezczynności, po którym ekran automatycznie się zablokuje. Zakres wynosi od 1 do 30 minut.
- **Screen Always On**: wybierz, czy ekran dotykowy ma być stale włączony, czy wyłączać się po okresie bezczynności.
- **Enable Screen Passcode**: w razie potrzeby włącz kod dostępu do ekranu dotykowego (wyłącznie 4 cyfry).

16.6 Strefa czasowa


Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **SYSTEM** > **Time Zone**. Strona wyświetla czas systemowy routera: datę, godzinę i odpowiadające im przesunięcie strefy czasowej.



Niektóre funkcje zależą od czasu systemowego routera. Upewnij się, że właściwa strefa czasowa jest prawidłowo zsynchronizowana. Jeśli strefa routera różni się od strefy przeglądarki, pojawi się poniższy komunikat. Kliknij przycisk **Sync**, aby zsynchronizować strefę czasową.




Aby zmienić strefę czasową, wybierz odpowiednią pozycję z listy, tak aby czas systemowy routera odpowiadał czasowi lokalnemu.




16.7 Ustawienia przełącznika

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **SYSTEM** -> **Toggle Button Settings**. Ta strona umożliwia dostosowanie funkcji fizycznego przełącznika z boku routera, aby ułatwić obsługę. Przełącznik jest dostępny tylko w routerach podróżnych i minirouterach.




Domyślnie przełącznik nie ma przypisanej funkcji. W razie potrzeby możesz skonfigurować go tak, aby jednym ruchem włączać lub wyłączać określone funkcje.


Toggle Button Settings
LEFT
RIGHT
Toggle Button Function(On/Off)
No Function
Apply
No Function
Repeater
Wi-Fi
VPN Client
Tor
AdGuard Home
LED

16.8 Resetowanie oprogramowania

Jeśli router działa nieprawidłowo, możesz spróbować rozwiązać problem przez zresetowanie oprogramowania.

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **SYSTEM** > **Reset Firmware**. W razie potrzeby kliknij **Delete All and Reboot**, aby zresetować oprogramowanie.




Uwaga: wszystkie bieżące ustawienia, aplikacje i dane zostaną usunięte. Proces trwa około 2 minut. W tym czasie nie wyłączaj zasilania routera.


Jeśli panel administracyjny routera jest niedostępny, spróbuj zresetować router za pomocą fizycznego przycisku resetowania z boku urządzenia.

16.9 Dziennik

Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **SYSTEM** > **Log**. Tutaj możesz przeglądać dzienniki System, Kernel, Crash, Cloud i Nginx do analizy i rozwiązywania problemów. Ponadto niektóre modele komórkowe z obsługą eSIM udostępniają dziennik eSIM.



- **Search**: strona dziennika systemowego umożliwia filtrowanie w celu szybkiego wyszukiwania. Możesz wybrać z listy poziom dziennika (np. all, info, error) lub moduł (np. IPv6, Tethering, Cellular) albo wprowadzić słowa kluczowe, aby szybko przeszukać dzienniki.
- **Refresh**: kliknij ten przycisk, aby odświeżyć dzienniki.
- **Export Log**: kliknij ten przycisk, aby wyeksportować informacje diagnostyczne wraz z dziennikami.
- **Contact Support**: kliknij ten przycisk, wypełnij szczegółowe informacje w wyskakującym oknie po prawej stronie, a następnie kliknij **Send**. Twoja wiadomość zostanie wysłana bezpośrednio do pomocy technicznej GL.iNet.



Your Feedback
Subject
Your Contact Email
Description
0/1000
Upload Picture (Optional)
You can upload up to 5 pictures in JPEG or PNG format, all of which must not exceed 10MB in size.
Upload System Log
Upload Debug Info
I have read and agree Privacy Policy
Cancel
Send

16.10 Ustawienia zaawansowane


Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do **SYSTEM** > **Advanced Settings**. Tutaj możesz zmieniać ustawienia zaawansowane w LuCI, domyślnym interfejsie internetowym OpenWrt. LuCI to otwarty, niezależny projekt utrzymywany przez OpenWrt, udostępniany w obecnej postaci. GL.iNet nie odpowiada za jego utrzymanie.

Aby zalogować się do interfejsu LuCI, wykonaj poniższe czynności.


1. Kliknij **Install Now**, aby rozpocząć instalację interfejsu LuCI.




2. Kliknij **Go To LuCI**, aby przejść do strony logowania LuCI.



3. Wprowadź hasło logowania, takie samo jak do panelu administracyjnego.



Otworzy się interfejs LuCI.



Oświadczenia dotyczące zgodności z przepisami

FCC ID: 2AFIW-BE3600

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

(2) Urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga: urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają zapewniać odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zaleca się podjęcie jednej lub kilku z poniższych czynności w celu usunięcia zakłóceń:

- Zmień kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Ważna informacja.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

Urządzenie spełnia limity narażenia na promieniowanie FCC określone dla środowiska niekontrolowanego. Należy je instalować i użytkować z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między elementem promieniującym a ciałem. Nadajnik nie może być umieszczany w tym samym miejscu ani działać razem z inną anteną lub nadajnikiem.

Oświadczenie o zgodności z przepisami kanadyjskimi

Urządzenie zawiera nadajniki lub odbiorniki niewymagające licencji, zgodne z normami RSS kanadyjskiego Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego dotyczącymi urządzeń niewymagających licencji.
Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
(2) Urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.

Nadajnik lub odbiornik niewymagający licencji, zawarty w tym urządzeniu, jest zgodny z normami CNR kanadyjskiego Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego dotyczącymi urządzeń radiowych niewymagających licencji. Użytkowanie jest dozwolone pod następującymi dwoma warunkami:
(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
(2) Urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia radioelektryczne, nawet jeśli mogą one zakłócać jego działanie.

Urządzenie spełnia limity narażenia na promieniowanie IC RSS-102 określone dla środowiska niekontrolowanego. Należy je instalować i użytkować z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między elementem promieniującym a ciałem.

Urządzenie spełnia limity narażenia na promieniowanie IC CNR-102 określone dla środowiska niekontrolowanego. Należy je instalować i użytkować z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między elementem promieniującym a ciałem.

Instrukcja obsługi urządzeń LE-LAN powinna zawierać wskazówki dotyczące ograniczeń wymienionych w powyższych punktach, a mianowicie:

i. Urządzenie działające w paśmie 5150–5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, aby ograniczyć ryzyko szkodliwych zakłóceń systemów mobilnej łączności satelitarnej korzystających z tego samego kanału.
i. Urządzenie używane w paśmie 5150–5250 MHz jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, aby ograniczyć ryzyko szkodliwych zakłóceń systemów mobilnej łączności satelitarnej korzystających z tego samego kanału.

Funkcje bezprzewodowych systemów dostępu, w tym radiowych sieci lokalnych (WAS/RLAN), w paśmie 5150–5350 MHz są w tym urządzeniu ograniczone do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [dwupasmowy podróżny router Wi-Fi 7, GL-BE3600] jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie https://www.gl-inet.com/products/certificate.

DLA UE:
Maksymalna moc wyjściowa:
CE: ≤20 dBm EIRP (2,412–2,472 GHz); ≤23 dBm EIRP (5,15–5,35 GHz); ≤30 dBm EIRP (5,47–5,725 GHz); ≤13,98 dBm (5,725–5,85 GHz)